

混凝土输送泵出租怎么收费 星沙混凝土输送泵 长沙竹峰机械

产品名称	混凝土输送泵出租怎么收费 星沙混凝土输送泵 长沙竹峰机械
公司名称	湖南竹峰建筑机械租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南长沙望城区黄桥大道旁
联系电话	13975844078 13975844078

产品详情

混凝土输送泵堵管的原因：

水泥用量过少和砂率过低时，混凝土和易性差，变形困难，在管道中摩擦阻力增大，极易堵管。混凝土坍落度过低(80mm以下)时，泵送阻力明显增大，使泵送无法进行。砂的粒径不合理当通过0.315mm筛孔的细砂含量少时，即使混凝土其它技术指标都符合要求也会堵管。因为这些细砂在混凝土中起一种类似滚珠的作用，能减少管壁与混凝土的摩擦，提高流动性，增大粘聚力和保水性，对混凝土的可泵性影响很大。因此在JGJ/T10-95《混凝土泵送施工技术规范》中规定通过0.315mm筛孔的砂不应少于15%。

混凝土输送泵应安放在坚实平整的地面，放下支腿，将机身安放平稳。

作业前应进行检查，确认电气设备和仪表正常，各部位开关按钮、手柄都在正确位置，机械部分各紧固点牢固、可靠，链条和皮带松紧度符合规定要求，传动部位运转正常。

混凝土输送管接头应密封严实，管卡应连接牢固。垂直管前应不少于10m带逆止阀的水平管，严禁将垂直管直接接在混凝土输送泵的输出口。

混凝土输送泵是施工作业环节中实用的输送设备，首先在工作期间所要注意的相关细节和事项上务必要多多留意，因为这一点可以有效保证此设备能否顺利使用的关键，所以说，混凝土输送泵，务必要引起每位作业运营人员的注意，混凝土输送泵出租怎么收费，从而更加有效的提升该款设备的良好运用性。那么混凝土输送泵工作时要注意什么呢？我们简单介绍如下：

1、作业后，必须将料斗内和管道内的混凝土全部输出，混凝土输送泵租赁怎么收费，然后对泵机、料斗、管道进行冲洗。用压缩空气冲洗管道时，管道出口端前方10米内不得站人，混凝土输送泵出租厂家推荐，用金属网篮等收集冲出的清洗球及砂石粒。对于混凝土凝固的部分可用刀清除，以保证下次

工作安全方便。

2、将两侧活塞运转到清洗室，涂上润滑油。对各润滑点加注润滑油，并涂油防锈。

3、所有控制开关均应回归中位（或切断位置）。

4、彻底清扫施工现场。对于混凝土输送泵设备在作业上的注意事项来说，务必要引起各位运营人员的注意，从而更加有效的提升该款设备的良好运用。

混凝土输送泵出租怎么收费-星沙混凝土输送泵-长沙竹峰机械由湖南竹峰建筑机械租赁有限公司提供。

“混凝土输送泵,混凝土泵,湖南地泵出租,湖南泵车出租”就选湖南竹峰建筑机械租赁有限公司（www.ssb77.cn），公司位于：湖南长沙望城区黄桥大道旁，多年来，竹峰机械坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。竹峰机械期待成为您的长期合作伙伴！