

南平微型顶管扒渣机扒取范围广 小型顶管专用扒渣机售后无忧

产品名称	南平微型顶管扒渣机扒取范围广 小型顶管专用扒渣机售后无忧
公司名称	襄阳忠恒机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区团山镇台子湾路78号锦云产业园C区403室（住所申报）
联系电话	13972273727

产品详情

微型顶管扒渣机量大价优 小型顶管专用扒渣机库存量大忠恒为你推荐顶管扒渣机的正确使用操作方法：

- 1、一轻：在顶管扒渣机作业时脚跟紧抵驾驶室地板，脚板和油门踏板保持平行，轻缓地下压加油踏板。
- 2、二稳：顶管扒渣机在作业中，油门始终要稳住。一般作业状态下，油门开度在70%左右为宜。
- 3、三离：在顶管扒渣机作业时，脚板应和制动踏板分离开，平放到驾驶室地板上，决不能踩在制动踏板上。顶管扒渣机常常在凹凸不平的工地作业，如果脚总是踩在制动踏板上，机身上下窜动会造成驾驶员不轻易地踩制动踏板。一般情况下，要用控制油门减速的办法控制机况和换档。这样既避免了频繁制动造成制动系统过热，又为顶管扒渣机快捷的提速带来方便。忠恒50型扒渣机、50型顶管扒渣机属于小型扒渣机。行业经验，小型扒渣机的输送带是容易磨损的零件之一。那么当50型顶管扒渣机的输送带磨损后我们该如何进行处理呢？忠恒来告诉你！

- 1、先把小型扒渣机的旧输送带有皮带扣的位置转到电滚筒(液压滚筒)正下方。然后调松后面调节螺栓，把从动滚筒调节螺栓松完。再把升降油升起来，扳动升降操作杆使活动架缩进输送架中。这样输送带松了。用钳子抽皮带扣中的钢丝绳，若不好取说明生锈了敲打几次。直到取出来为止。
- 2、把小型扒渣机的新输送带正反面位置摆好。然后可以与刚才拆掉旧输送带扣子位置连上。人站在电滚筒(或液压滚筒)后面拉输送带，让输送带转动，借滚筒的力使旧输送带往后拉的同时，把新的就拉出来，转动到滚筒正后方，把旧输送带取掉。
- 3、挨个检查矿用扒渣机托辊有无不转动的，若有不转动的，直接换新的。然后后把输送带接扣连上。调整好输送带，调节螺栓慢慢紧，一边紧一边上，直至调整好。襄阳忠恒微型顶管扒渣机日常维保中的24h检查项：1、检查有无油、水、气的渗漏及机件过热现象。2、检查柴油机机油、冷却液和液压油液位。3、检查轮胎气压及损坏情况。4、检查仪表和灯光。5、各铰接点压注黄油。