

雅安微型顶管扒渣机供应商推荐 小型顶管专用扒渣机优质货源

产品名称	雅安微型顶管扒渣机供应商推荐 小型顶管专用扒渣机优质货源
公司名称	襄阳忠恒机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区团山镇台子湾路78号锦云产业园C区403室（住所申报）
联系电话	13972273727

产品详情

微型顶管扒渣机优惠促销 小型顶管专用扒渣机库存量大忠恒50型顶管扒渣机属于一款小型的顶管工程用扒渣机。其作为一种小型扒渣机，在工作时需要注意以下几点，以减少扒渣机的磨损。1、适度增加小型扒渣机的挖齿的耐磨程度，挖齿一般以锰钢为原材料，耐磨性本身较强，不过我们还可以在筋板侧面焊接有利于加强筋板强度的加强板，以有效的加强挖齿的耐磨能力和抗击打能力。2、减少石料的锋利程度，破碎的石料，如果带有很锋利的边角，在进入输送带时很容易把输送带划伤划破，所以如果想延长小型扒渣机的皮带的寿命，那么石块的边角就不能太过于锋利。3、减少粉尘进入液压件，增加液压系统的密封性，我们在机器工作一段时间后应把油箱里的液压油过滤一下，把进入系统的粉尘清理掉。4、操作员在操作扒渣机生产过程中经常检查，发现异常声音就需要停机检查，特别销轴部分，避免销轴断裂对机器的损坏。忠恒为你介绍顶管扒渣机的正确使用操作方法：1、一轻：在顶管扒渣机作业时脚跟紧抵驾驶室地板，脚板和油门踏板保持平行，轻缓地下压加油踏板。2、二稳：顶管扒渣机在作业中，油门始终要稳住。一般作业状态下，油门开度在70%左右为宜。3、三离：在顶管扒渣机作业时，脚板应和制动踏板分离开，平放到驾驶室地板上，决不能踩在制动踏板上。顶管扒渣机常常在凹凸不平的工地作业，如果脚总是踩在制动踏板上，机身上下窜动会造成驾驶员不轻易地踩制动踏板。一般情况下，要用控制油门减速的办法控制机况和换档。这样既避免了频繁制动造成制动系统过热，又为顶管扒渣机快捷的提速带来方便。忠恒顶管扒渣机的日常维保中的100h检查项：1、检查紧固前后传动轴螺栓。2、检查变速箱油位。3、检查调整脚制动和手制动，制动加力器油量。4、检查油门操纵、变速操纵系统。5、更换变速箱油（之后每600小时更换），清洗油底壳滤网。6、更换发动机机油（之后每600小时更换）。7、检查电瓶液液位，电瓶接线头涂凡士林。8、检查轮辋与制动盘螺栓、桥螺栓紧固情况。9、检查各紧固螺栓紧固情况。