

撕碎机刀片批发 南京撕碎机刀片 马鞍山东璇机械

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 撕碎机刀片批发 南京撕碎机刀片 马鞍山东璇机械 |
| 公司名称 | 马鞍山市东璇机械科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 马鞍山市博望区博望镇大溪开发区 |
| 联系电话 | 13645158790 |

产品详情

塑料粉碎机刀片的用途及保养

在塑料加工行业，当塑料从原料变成塑料成品的话，经过一系列的工序才变成了现在使用出来的效果，而塑料粉碎机刀片自然是加工塑料的利器之一。在注塑机器和一些造粒机器加工的时候回造成一些废品料，撕碎机刀片批发，废品料并不等同于废品就没有用，相反他还是具有很高利用价值的，所以放在粉碎机里，用专门粉碎塑料的塑料刀片来加工，经过粉碎机加工以后变成颗粒均匀的粒子，再被用到其他方面。

塑料粉碎是整个塑料加工行业不可或缺的工序，经过它加工出来的例子经过干燥或者烘干以后，又可以变成新的原料被继续加工成其他塑料制品。粉碎机刀片作为一种塑料机械刀片的辅机配件，其实用价值远远的超过本身的购买价值。有的用户购买SKD11的塑料粉碎机刀片，一打听价格大呼太贵了，殊不知实用刀的刀具能够为企业创造的价值要远远大于刀片本身，当然也不是说一定要选择贵的才好，用便宜的塑料粉碎机刀片只要适合自己的塑料加工也可以。南京冶金机械刀片厂生产的石燕牌塑料刀片包含目前市场上多种塑料机械的使用状况，适合企业的快速、中速、慢速粉碎机使用，您只需要一个电话我们就能为你推荐适合的刀具。

塑料粉碎机刀片的保养

操作前请仔细按照使用方法操作，机器牌子上的安全操作守则要严格遵守。

安装塑料粉碎机刀片的时候不要用硬物敲击刀口，可以敲击刀体或者刀背。

安装的时候一定要把粉碎机刀片的装到刀座位置，避免动刀和定刀碰撞。

自己对照机器上贴的机床润滑的位置，每天都要定时的做好注润滑油。

每隔两周就要检查一下带动粉碎机刀片刀轴的皮带、齿轮等，遇到问题及时更换。

以上这些很简单，但是坚持做好这些，别看都是很平常的事情，这样做对保护塑料机械和塑料粉碎机刀片很有帮助，对延长它们的使用寿命也是很关键的。

粉碎机刀片的安装方法了解吗?使用时需要注意什么?

在一些机械加工行业，使用到的金属切割设备是比较多的，其中粉碎机就是比较常用的一种切割材料的机械设备。在这个设备中，的部分就是它的刀片，切割的速度快不快和切割的质量好不好都取决于它，所以在安装粉碎机刀片时一定要安装好，这个是基本的操作，并且在使用时也需要注意一些事项，这样才能保证刀片的工作效率。下面马鞍山东璇机械就为大家详细介绍一下粉碎机刀片的安装方法和使用注意事项。

粉碎机刀片的安装方法

- 1、首先仔细清洁锁紧区域并将切断工具安装在六角转塔上，然后用一指示表测量长度为100mm的行程上的粉碎机刀片偏差，该偏差不应超过1mm。
- 2、通常检测粉碎机刀片是否垂直的一个方法是检查产生的切屑。如果工件产生的切屑以长丝状流向一侧，这可能是粉碎机刀片安装不正确。另一现象是切断刀片圆角处的提前磨损，这表明刀片的一面比另一面承受着更多的压力。
- 3、我们在进行安装的时候，一点轻微的碰撞也会引起偏差。因此，在安装后尽早检查切断工具的切削条件是一个好的办法，这样做可有助于识别和防止严重的粉碎机刀片失效。
- 4、当粉碎机刀片安装得略高于中心时，切向力可以作用在更大的刀片面积上。这会增碎机刀片的强度并使刀片牢固地定位在刀槽中。

粉碎机刀片的使用注意事项

- 1、粉碎机刀片如果需要长期使用的话，应将其固定在一个比较安全的地方;如是流动使用，需要安装在铁制品制成的机座上，已达到更好的使用。
- 2、在安装完后应检查各个零件的固定情况，也要检查粉碎机主机的皮带松紧是否正好，防止我们后期在使用的时候出现问题。
- 3、粉碎机在使用前，我们需要先检查各个零件是否有松弛现象，动力机润滑是否良好。

粉碎机刀片是粉碎机这种工业设备中至关重要的零件之一，南京撕碎机刀片，没有了粉碎机刀片，撕碎机刀片，粉碎机就没办法工作，而且也是我们工作人员直接接触到的零件之一。所以我们对它的操作应该十分的慎重，一方面是为了避免刀片的损坏，另一方面是为了操作人员的安全着想。那么粉碎机刀片在操作中需要注意一些什么事项呢？

- 1.首先我们必须保证刀片和粉碎机安装的十分牢固，发现松动的地方应该及时拧紧，避免刀片脱落。
- 2.检查皮带的松紧度是不是合适，及时调整。

3.当我们使用粉碎机之前，应该先用手转动一下粉碎机刀片。这样是为了检验刀片看看是不是够灵活。发现转动不灵活的时候，可以涂一些润滑油。

4.看看粉碎机刀片旋转的方向是不是正确的。粉碎机器上面会有箭头指向来提示大家转动的正确方向。

5.不到万不得已，我们不要去更换粉碎机的皮带。因为皮带的转速会影响粉碎机刀片的使用，比如皮带转速太快，那么刀片很有可能崩断去。但是如果太慢，双轴撕碎机刀片，又会降低工作效率。

6.我们启动粉碎机以后，等粉碎机刀片转动几分钟，观察是不是有异常现象。确定粉碎机能正常工作的时候，我们在投入材料进行粉碎。

撕碎机刀片批发-南京撕碎机刀片-马鞍山东璇机械(查看)由马鞍山市东璇机械科技有限公司提供。马鞍山市东璇机械科技有限公司(www.chenxindaopian.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。马鞍山东璇机械——您可信赖的朋友，公司地址：马鞍山市博望区博望镇大溪开发区，联系人：杨经理。