

博茂规格齐全 swl丝杆升降机厂家 太原丝杆升降机厂家

产品名称	博茂规格齐全 swl丝杆升降机厂家 太原丝杆升降机厂家
公司名称	山东博茂动力科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市东北城
联系电话	15315887262

产品详情

丝杆升降机厂家速度的调试

丝杆升降机厂家丝杆升降机在我们生活中有着非常广泛的应用，给我们的生活工作带来了非常多的便利。电动丝杆升降机以电为动力，可以减少我们人工的麻烦，现在有着大型的电动丝杆升降机，也有小型的丝杆升降机，可以根据自己的需要来进行选择。

正常情况下丝杆升降机会提供两种升降速度，即快速和慢速两种，但在实际客户选择时要求的升降速度正常的丝杆升降机不能满足，这就需要在正常丝杆升降机的基础上对升降速度进行调整，调整的方法主要有以下几种：

首先要提高速度，那就要用四级电机直接输入，不要用六级或者经过减速机减速再输入给升降机。其次，减速比要用快速比。慢速比肯定没有快速比提升速度快。后，500吨蜗轮丝杆升降机厂家，在允许范围内，使用大螺距的丝杆。一般情况下，丝杆是单头，这里我们可以根据实际情况，订做成双头丝杆，这样提升速度可以提高一倍。

丝杆升降机厂家操作注意事项

丝杆升降机厂家小型丝杆升降机操作注意事项：？

- 1、升升降机必须放置在坚实平整的地面上，以防工作时倾翻。？
- 2、按铭牌规定的载荷工作，严禁超载使用。在应急情况下，允许短暂超载10%。？
- 3、尽可能将重物均匀分布在台面中央。在特殊情况下，允许偏载：纵向偏载的载荷不得超过1/2的额定负荷，横向偏载不得超过1/3的额定载荷。偏载载荷必须远离台边约300毫米。

- 4、管子等易于滚动的物料，必须挡紧或捆扎妥当。？
- 5、无载人保护的升降台严禁载人。载人用的升降台都设有栏杆和防裂阀。防裂阀可防止油管导致工作台失控下降的事故。？
- 6、升降机工作时，防止手、足和衣服受到挤压。？
- 7、按下“上升”或“下降”按钮，使工作台升降。如果工作台不动，应立即停机进行检查。？8、如果升降机不起升，并且听见溢流阀叫啸，应立即停机检查。否则，油泵会迅速过热，遭受严重破坏。溢流阀是用来保护机器和操作人员的安全的，不得任意调整。？
- 9、只有当工作台停止运动时，方可卸下重物。

丝杆升降机厂家丝杆升降机的安装与维护

维护丝杆升降机一般采用锂基润滑脂，丝杠上应涂以足够的润滑脂，断续工作时箱内加足够的润滑脂即可（新机中已加入润滑脂），使用中须定期加油，swl丝杆升降机厂家，初用半年应清洗换油一次，连续工作一小时以上时可用齿轮箱专用润滑油循环润滑，箱内70 ° c左右属于正常现象。

注意事项：在完全确定升降机规格及其附件之前，需要注意：尽量减少传动部件和缩短传动轴；每个传动部件的载荷均需足够，小型丝杆升降机厂家，避免用伞齿轮箱的一个齿轮传递过多的转矩；明确各个升降机丝杠的动作方向是否正确，太原丝杆升降机厂家，升降机及伞齿轮箱的位置是否合理；任何可能发生在丝杆升降机上的侧向力必须由外部导轨承受，丝杠不能承受侧向力。

建议：丝杆升降机系统需要有经验的工程师进行设计和安装，我么技术人员和销售人员乐于解决您的任何关于丝杆升降机的问题，我们随时向您提供传动系统设计的支持。

博茂规格齐全(图)-swl丝杆升降机厂家-太原丝杆升降机厂家由山东博茂动力科技有限公司提供。山东博茂动力科技有限公司（www.dzjinmao.com）位于山东省德州市东北城。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前博茂在减速机、变速器中享有良好的声誉。博茂取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。博茂全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。