

AH-MS/B2中光强B型太阳能航空障碍灯配件安装说明

产品名称	AH-MS/B2中光强B型太阳能航空障碍灯配件安装说明
公司名称	深圳安航科技有限公司
价格	3800.00/套
规格参数	品牌:安航科技 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道象脚塘吉祥花园新村邦泰工业园4楼403
联系电话	86-0755-89589401 18692223114

产品详情

AH-MS/B2中光强B型太阳能航空障碍灯配件安装说明

产品应用：

在塔式起重机，风力发电机组，高杆灯，冶金，铁塔（电力，通信，微波等），烟囱（火电厂，焦化厂，化工厂等），高层建筑，大型桥梁，大型港口机械，大型工程机械，风力发电机等需要对航空器起警示作用的场合。

说明：

1、太阳能板接线说明：防水接线头公座母座对接，如下图;白点对白点接入后，拧紧防水接线头外盖。

2、太阳能板安装位置

3、太阳能板安装后，确保下图三个位置的螺丝拧紧后方可安装。

4、太阳能板安装好后，将灯具安装在支架上，再安装上铁塔后，确认灯具已经安装完毕，摁下红色开关，灯开始正常工作（注意事项：灯具自带光控，白天不亮晚上亮，摁下红色开关后，蒙住太阳能板灯变亮。说明灯具安装正确。）

用方法:

灯具必须安装在可充分接受到阳光的地方，以确保其可连续工作。

将灯具安装在水平安装面上，安装面应平整且有足够的机械强度，采用4颗M10螺丝固定。

首次使用时，将灯具顶部的电池开关打开，长期储存时请将此开关关闭。

本灯具具有光控功能，当环境照度低于光控制度开关值时灯开始工作。

由于灯具带有光电开关功能，当环境光照度高的，航空灯不会点亮。测试时，应将航空灯放置于黑暗环境下。

GPS同步功能测试请在室外无遮挡环境下测试，同步约需10分钟。(仅适合带GPS同步类型)。

注意事项

内部含有蓄电池，请定期更换电池，以确保灯具可以正常工作，建议一年更换一次。

储存超过6个月时，应将产品置于阳光下照射3天给电池充满电。

顶部防鸟尖比较锋利，谨防被扎伤。