

# 混凝土输送泵租赁怎么收费 竹峰机械 娄底混凝土输送泵

产品名称	混凝土输送泵租赁怎么收费 竹峰机械 娄底混凝土输送泵
公司名称	湖南竹峰建筑机械租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南长沙望城区黄桥大道旁
联系电话	13975844078 13975844078

## 产品详情

输送管应具有与泵送条件相适应的强度。应使用无龟裂、无凹凸损伤和无弯折的管段。输送管的接头应严密，有足够强度，并能快速装拆。输送管小管径为100mm时，粗骨料大粒径不能超过25mm，小管径为125mm时，大粒径不能超过40mm。垂直向上配管时，地面水平管长度不宜小于垂直管长度的四分之一，且不宜小于15m，混凝土输送泵租赁厂家推荐，或遵守产品说明书中的规定。在混凝土泵机Y形管出料口3~6m处的输送管根部应设置截止阀，以防混凝土拌和物反流。泵送施工地下结构物时，地上水平管轴线应与Y形管出料口轴线垂直。

竹峰机械设备公司十五年专注于工程机械设备行业，服务超100+客户，服务过的客户有公路、地铁、水电、隧道、房建等各种工程，是您身边的混凝土输送泵/泵车销售、出租、售后维修于一体的保姆式管家公司。

混凝土输送泵是一种将符合泵送条件的混凝土通过水平或垂直铺设的管道连续输送到浇注施工现场的混凝土输送设备，采用电机或柴油机为动力，广泛应用于混凝土需要量大、标号高、质量要求严、输送距离长的高层建筑、市政建设、电力、能源、交通等民用与工业建筑，特别是狭窄场地的工程施工。

混凝土泵常用的水洗方式介绍：直接打水法。

(1) 检查切割环和眼睛板之间的磨损情况，这是决定直接打水法清洗成败的关键。若切割环和眼睛板磨损不严重，切割环和眼睛板间距 $<0.1\text{mm}$ ，且它们之间无超过1mm的沟槽划痕，可用直接打水法。

(2) 在泵送完砼后再泵送0.15~0.25m<sup>3</sup>水灰比为1:1.5或1:2的砂浆，然后在分配阀中加满水，启动泵送，将砼泵送到浇注地点，直至输送管输出端流出清水为止。如果管道较短、清洗效果较好，则清洗过程到此结束。

(3) 当管道较长或清洗效果不太好时，混凝土输送泵租赁怎么收费，则打开料斗卸料门，娄底混

凝土输送泵，开反泵，将料斗和分配阀冲洗干净。如向上泵送且高度 $>20\text{m}$ ，可用木锤敲击垂直部分底部弯管，若敲击声音低沉，混凝土输送泵出租厂家推荐，需将弯管拆开，倒出可能积存的大骨料。

(4) 关闭卸料门，泵送清水直至从输送管输出端流出清水为止。

混凝土输送泵租赁怎么收费-竹峰机械-娄底混凝土输送泵由湖南竹峰建筑机械租赁有限公司提供。湖南竹峰建筑机械租赁有限公司 ([www.ssb77.cn](http://www.ssb77.cn)) 是一家从事“混凝土输送泵,混凝土泵,湖南地泵出租,湖南泵车出租”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“各种大小,各种品牌混凝土输送泵”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使竹峰机械在混凝土搅拌及其输送机械中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。  
特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!