

# 皮带轮安装 先创机械自产自销 连云港皮带轮

产品名称	皮带轮安装 先创机械自产自销 连云港皮带轮
公司名称	武城县先创机械加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯经济开发区
联系电话	13853488001 13853488001

## 产品详情

先创机械分享下锥套皮带轮的安装注意细节：

- 1.装配锥套皮带轮用的内六角扳手也应该清洗干净，并且晾干。
- 2.保障带轮和锥套同轴定位，皮带轮安装，锥套皮带轮螺丝安装时应锁紧，皮带轮厂家，保证锥套受均匀轴向力。锥套皮带轮安装时应牢固，避免运转中皮带断裂或锥套皮带轮松动退出而酿成重大安全事故。

武城县先创机械加工厂生产经营锥套式皮带轮、欧标皮带轮、三角皮带轮、spa皮带轮、V型皮带轮等多种皮带轮，欢迎大家选购！

先创机械分享下皮带轮安装注意事项：

- 1.皮带轮紧固后拉线检查并调整主、从动皮带轮相对位置，保证两轮处于同一平面且皮带张紧适度。
- 2.皮带轮罩应完好并安装牢固，以保证运转中皮带断裂或皮带轮松动退出酿成重大安全事故。

武城县先创机械加工厂生产经营锥套式皮带轮、欧标皮带轮、三角皮带轮、V型皮带轮等，皮带轮报价，欢迎大家选购！

先创机械分享下锥套皮带轮的原理：

在装配时，将两个螺钉上在皮带轮的两个螺纹孔中，随着螺钉在皮带轮上的螺纹孔中不断拧紧，螺纹作用将螺钉推向皮带轮上锥孔的小端，而锥形套上的两个光孔并没有完全加工穿，这样，连云港皮带轮，当螺钉的头部抵住光孔的底部时，就将力传递给了锥套。

武城县先创机械加工厂生产经营锥套式皮带轮、欧标皮带轮、三角皮带轮、V型皮带轮等，欢迎大家选购！

皮带轮安装-先创机械自产自销-连云港皮带轮由武城县先创机械加工厂提供。武城县先创机械加工厂（[www.sddzhdjx.com](http://www.sddzhdjx.com)）为客户提供“皮带轮,锥套皮带轮,欧标皮带轮,三角皮带轮”等业务，公司拥有“恒达”等品牌，专注于机械加工等行业。欢迎来电垂询，联系人：吴经理。