

# 康明斯柴油发电机销售 中能机电 康明斯柴油发电机

产品名称	康明斯柴油发电机销售 中能机电 康明斯柴油发电机
公司名称	广东中能机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区西平宏伟东四路明致商务中心C区
联系电话	13602345739

## 产品详情

柴油发电机组蓄电池应该经常保持清洁，定期洗刷外露表面，通气盖上的通气孔及电线接头等，清洗时应注意别让清洗液进入蓄电池内，并防止杂物进入电解液。

蓄电池如经常充电不足，长期用小电流放电、过量放电或放电后未及时进行充电，均会促使电池极板硫酸化，其特征是在极板顶部产生很多白色的层，影响电池正常的充放电性能。

处理方法：将蓄电池以每小时1/10容量的电流（10h放电率）放电至终止电压，然后将电解液全部倒出，并注满蒸馏水，康明斯柴油发电机维修，经1h后按5~7A的电流连续进行充电，待电解液比重上升至1.150左右时，按上述放电至终止电压，再继续以原来的充电电流进行过量充电，直到电解液比重不再上升时，调整电解液比重为1.280，再按上述放电率放电。当放电容量能达到额定容量的80%时，表示处理工作基本完成。若放电容量还很小时，则可重复上述放电方法，直到电池性能恢复正常为止。发电机组蓄电池的充发电程度，康明斯柴油发电机报价，可以根据电解液的比重或用放电仪测量端电压等方法来确定。

- 1、柴油发电机组每次开机前，应做好“启动前的准备”工作，切忌柴油机须空载运动。
- 2、对新的发电机组或经大修后的柴油发电机组，开始使用时需经60h磨合运行。
- 3、重庆康明斯发电机组启动后，应先空载运行3~5min，然后才允许逐步加速及加载，带柴油发电机组的出水温度高于75、机油温度高于50、机油压力高于0.25MPa时，才允许进入全负荷运行。

4、对新的增压柴油机或新调换的增压器，都须卸下增压器上的进油管接头，康明斯柴油发电机销售，加注50~60mL的机油，防止启动时因缺油而烧坏增压器轴承。

5、一般不允许在不带空气滤清器时开动柴油发电机组，防止灰尘和杂质进入柴油机，康明斯柴油发电机，以免柴油机早期磨损。

柴油发电机房一般都设在负一层，大家知道时为什么吗？其实建议用户们发电机房设在首层。但是，现下的高层建筑功能较复杂，对面积的利用率要高，尤其是首层，常用于对外营业，属黄金地带，难以占用。因此，一般把发电机房设在负一层，但不建议设在负二层及以下。因为地下室出入及自然通风条件不好，所以在选择柴油发电机房位置时要考虑到柴油发电机组的通风、防潮、排烟、降噪、减震等问题因素

康明斯柴油发电机销售-中能机电(在线咨询)-康明斯柴油发电机由广东中能机电科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广东中能机电科技有限公司（[www.dgznpower.com](http://www.dgznpower.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!