

福州福州三轴机 随车吊24小时服务 福州三轴机厂家

产品名称	福州福州三轴机 随车吊24小时服务 福州三轴机厂家
公司名称	福州宏图机电设备贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市城门镇廉江工业小区
联系电话	13110508622

产品详情

发电机启动前的准备：1)检查发电机至开关屏的接线应正确无误，负载通过双投开关接入控制屏，应与电网隔离(空气断路器，应处于短路位置;发电机U、V、W端与控制屏母排相对应;)2)检查控制屏上各开关的位置是否正常，主开关应分闸位置，对带自动调压的控制屏应放在手动位置;3)仪表(频率表除外)指针应指零位；4)将硅整流器，电容器等断接，拆除地线用500伏兆欧表测定一次线路及转子绕组对地绝缘电阻应不低于3兆欧，否则应采取烘干措施。

发电机气缸盖组常见故障的缘故

(1) 因为排气管漏汽造成进供气量不够或进气口中沾有有机废气，福州三轴机租赁，进而造成发电机汽柴油点燃不充足，输出功率降低。应刃磨气缸与气缸座的相互配合面，以提升其密闭性，必需时换新。

(2) 缸盖与机体的焊接面漏汽会使缸身体的气进到水路或油道，福州三轴机厂家，导致冷冻液进到柴油发动机身体，若发觉不及时会造成“滑瓦”或冒排气管冒黑烟，进而使柴油发动机驱动力不够。因为汽缸垫毁坏，调速时候有一股气旋从缸垫冲破，平潭福州三轴机，柴油发动机运行时密封垫处也有小水泡出现，这时应按照规定扭距扭紧缸盖螺帽或拆换缸盖密封垫。

发电机年度维护时，福州三轴机报价，根据发电机运行环境，每年进行一次整体清洁维护；检查所有紧固件(螺栓、垫圈等)连接是否良好；检查绝缘电阻是否满足要求。检测绝缘电阻di一次起动之前或长时间放置起动前，应测量绕组绝缘电阻值(包括绕组对地绝缘电阻和绕组之间的绝缘电阻)。原因是经过运输、存放或装机之后，可能会有潮气侵入，而造成电阻值降到小绝缘电阻以下。如果小绝缘电阻达不到发电机使用说明书的要求，不要起动机，应对绕组进行干燥处理。

福州福州三轴机-随车吊24小时服务-福州三轴机厂家由福州宏图机电设备贸易有限公司提供。福州宏图机电设备贸易有限公司 (www.fjhtjd.cn) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！