

Isi DB10摆缸溢流阀厂家 永兴砼泵配件

产品名称	Isi DB10摆缸溢流阀厂家 永兴砼泵配件
公司名称	无锡永兴砼泵配件经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市章兴路1-6号
联系电话	13665193188

产品详情

故障诊断排除的一般步骤及注意事项？当确认力士乐液压泵（或马达）出现故障后，Isi DB10摆缸溢流阀价格，其故障诊断排除的一般步骤如下：

做好故障诊断前的准备工作。通过阅读力士乐液压泵或液压马达的产品样本、使用说明书和调用有关的档案资料，掌握以下情况：力士乐液压泵（或马达）的结构原理与性能；货源及信誉、制造日期，主要技术性能；运行情况、原始记录、使用期间出现过的故障及处理方法等。由于同一故障可能是由多种不同的原因引起的，而这些不同原因所引起的同一故障有一定的区别，因此在处理故障时，首先要查清故障现象，认真仔细地进行观察，充分掌握其特点，了解故障产生前后其运转状况，Isi DB10摆缸溢流阀电话，查清故障是在什么条件下产生的，Isi DB10摆缸溢流阀，弄清与故障有关的一切因素。

力士乐液压泵和液压马达调试：

1. 开环和闭环控制电气元件

1) 观察电压和电流强度

2. 驱动输出轴的旋转方向

1) 观察旋转方向箭头

2) 测试充满液压油的装置：瞬时接通和断开装置可防止由旋转方向错误造成的损坏

3. 充液

1) 类型为 V3, V4, PV7, PW和 PVQ的裴自吸式的, 壳体无需充液。必须在调试前对内啮合齿轮泵进行充液! 对于所有其它的泵, 请验证是否必须对壳体进行充液。

故障现象及原因分析

(1) 检查动臂油缸的内漏情况。的方法是把动臂升起, 看其是否有明显的自由下降。若下落明显则拆卸油缸检查, 密封圈如已磨损应予更换。

(2) 检查操纵阀。首先清洗安全阀, 检查阀芯是否磨损, 如磨损应更换。安全阀安装后若仍无变化, 再检查操纵阀阀芯磨损情况, IsI DB10摆缸溢流阀厂家, 其间隙使用限度一般为0.06mm, 磨损严重应更换。

(3) 测量液压泵的压力。若压力偏低, 则进行调整, 加压力仍调不上去, 则说明液压泵严重磨损。

经检查测量液压泵的压力仅为5 - 7MPa, 明显低于液压系统的额定压力。拆卸液压泵后发现轴套已磨损, 低压区泵壳内壁被齿轮严重“扫模”, 侧壁也稍有磨损。

IsI DB10摆缸溢流阀厂家-永兴砼泵配件由无锡永兴砼泵配件经营部提供。“泵车配件,混凝土泵车配件,三一泵车配件”就选无锡永兴砼泵配件经营部(www.wxbcj.com), 公司位于:无锡市章兴路1-6号, 多年来, 无锡永兴砼泵配件坚持为客户提供好的服务, 联系人:罗总。欢迎广大新老客户来电, 来函, 亲临指导, 洽谈业务。无锡永兴砼泵配件期待成为您的长期合作伙伴!