

电动平衡重叉车厂家 芜湖中力叉车 电动平衡重叉车

产品名称	电动平衡重叉车厂家 芜湖中力叉车 电动平衡重叉车
公司名称	芜湖卓展工业设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商建材八街14幢1563-1564
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖卓展工业设备销售有限公司

叉车使用技巧

- 1、起步前应观察越野叉车四周情况，(气压或制动的车辆，电动平衡重叉车，制动气压表读数须达到规定值方可起步)确认安全后鸣笛起步。
- 2、行车前应检查是否带齐证件，严禁缺证、少证、无证驾车。
- 3、厂内叉车司机在行驶时必须严格遵守《厂内交通安全管理标准》和《安全生产守则》。
- 4、按规定项目、标准检查车辆各部技术状况，使叉车处于完好状态。
- 5、厂内叉车行驶时不得将货叉升得过高。进出作业现场或行驶途中，要注意上空有无障碍物刮撞。禁止急刹车和急转弯。
- 6、厂内叉车行驶时货叉底端距地高度应保持300~400毫米，电动平衡重叉车厂家，门架须后倾。
- 7、厂内叉车载物行驶在超过7°和用高于一档的速度上下坡时，非特殊情况不得使用脚制动器。
- 8、在进行物品装卸过程中，必须用制动器制动叉车。如果用吊车装卸工件，司机必须离开驾驶室。

叉车驾驶技巧：下坡起步

在下坡道上起步，挂上变速器挡位后，应缓慢松开离合器踏板，在徐徐踩下油门踏板的同时放开手制动器。

掌握了叉车驾驶技巧后，还要根据实际需要，进行更严格的训练。总结叉车驾驶技巧，可以知道在驾驶叉车时要谨慎慢行。此外，叉车在作业时，经常在狭窄的直弯通道中行驶，必须考虑场地的通道宽度和叉车的转弯半径，只有正确驾驶操作，才能保证顺利安全地作业。

越野叉车可以在坡地和不平地面上进行货物装、卸、堆垛及搬运作业，具有良好的机动性、越野性可靠性，在建筑工地中有很大的作用，维护越野叉车很重要，电动平衡重叉车销售，但底盘维护不可忽略!底盘损坏会影响越野叉车的行驶性能。越野叉车底盘需要怎样进行保养？

如果每天使用越野叉车，请仔细检查越野叉车底盘的各个部分。如果发现某些零件磨损，则需要将其更换，但这不会影响越野叉车的使用。检查越野叉车的制动衬片和离合器盘时要小心。如果两个部件都失效，则越野叉车操作通常会失效。一些齿轮组件需要定期维护某些润滑剂。

电动平衡重叉车厂家-芜湖中力叉车(在线咨询)-电动平衡重叉车由芜湖卓展工业设备销售有限公司提供。芜湖卓展工业设备销售有限公司（www.zhonglichache.com）是安徽 芜湖,堆垛搬运机械的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在芜湖中力叉车领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创芜湖中力叉车更加美好的未来。