

工业皮带材质 皮带 昆山盛兴跃设备

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 工业皮带材质 皮带 昆山盛兴跃设备 |
| 公司名称 | 昆山盛兴跃通用设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 昆山市张浦镇花苑路1188号 |
| 联系电话 | 18962656274 |

产品详情

皮带岗位的工作章程

- 1、作业中应遵守以下要点：不能让皮带带料停车，上冷料要单电振振料，不允许双电振开启，皮带拖辊处不能堆料，在卸车时不允许开电振。
- 2、每周一次调试皮带电振的连锁。
- 3、高位料仓料卸完后，聚酯带，要将卸料口篦子盖好，不得在无篦子或篦子损坏的料仓上行走，并作好记录。
- 4、清理卫生时，必须将皮带及振动电源关闭，工业皮带种类，上下确认清楚，作好本班记录，室内及作业区的卫生要清理干净，创造和确保作业现场的良好环境。

皮带岗位的注意事项

- 1.清理干净皮带机周围的杂物，待皮带上的物料走空后方可停机。
- 2.皮带输送机的日常维护保养
- 3.检查皮带表面是否有损伤，如有损伤迹象应及时修补，避免损伤蔓延。
- 4.在使用中应做好润滑工作，防止润滑不良而发生磨损、咬粘。

5.应经常检查减速机内的油量。对于长期连续工作的减速机，必须经常换油；若在使用中发现温度过高，需更换润滑油后再用。

6.注意事项

传动皮带异响代表什么？

吱吱作响

如果传动皮带的伸长量并没有超出它的极限值，那么如果你的车安装了自动张紧器的话，你就应该重点观察它。首先，启动发动机，尽可能地给辅助传动机构加载(如打开灯光、空调、转动车轮等)，工业皮带材质，然后观察皮带张紧器悬臂；在发动机工作的同时，皮带张紧器悬臂应该有一个小小的位移量。如果皮带张紧器悬臂不动，关闭发动机，皮带，在皮带张紧器悬臂的工作行程之内人工移动它，大概有1/4英寸的位移量。如果皮带张紧器悬臂不能移动，就表明该皮带张紧器失效了，应该及时更换；如果皮带张紧器悬臂的位移量超过1/4英寸，说明弹簧负载太小，会使皮带打滑，再测量一次如果还是这样，只有更换皮带张紧器。

工业皮带材质-皮带-昆山盛兴跃设备由昆山盛兴跃通用设备有限公司提供。昆山盛兴跃通用设备有限公司(www.sxygpe.com)为客户提供“工业皮带,输送带,片基带,同步带,三角带,龙带,锭带”等业务，公司拥有“瑞士哈巴斯,意大利麦高迪,日本坂东三之星,美国盖茨,德国奥比”等品牌，专注于电子、电工产品制造设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：吕明生。