

阳江二手电动叉车厂家 二手电动叉车 和洋电动叉车

产品名称	阳江二手电动叉车厂家 二手电动叉车 和洋电动叉车
公司名称	广东和洋电动叉车有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市中堂镇鹤田村107国道
联系电话	18705500827

产品详情

我们都知道电动叉车在使用久了的放在，阳江进口二手电动叉车，性能就会大大的降低，那么就会导致在作业当中出现一些故障，而为了能够保证整个作业的顺畅，我们需要对其进行保养，那么下面给大家简要介绍下叉车的保养方法：

- 1、检查叉车的开关、喇叭、大灯、指示燻否处于正常的状态。
- 2、叉车各部分是否有裂损或是固件松动的问题，仔细查看润滑油是否有渗漏的现象。
- 3、检查驱动轮、承载轮、平衡轮各个轮的磨损情况，如果有损坏的则要及时进行更换。
- 4、检查电压表指示线是否正确显示在使用范围内，在当电量不足时叉车是否会发出报警提示，此时则要立刻的停止操作叉车。

电动叉车实心轮胎的拆装步骤

- 1、关闭发动机，使叉车处于空载状态，将电动叉车停放在平坦、硬实的地面上。
- 2、货叉下降到地面，用停车制动装置止住车轮，如更换转向轮胎，将千斤顶支承在后桥后部托架中央，阳江二手电动叉车厂家，如更换驱动轮胎，将千斤顶支承在车架前部侧面位置。
- 3、用千斤顶稍稍顶起电动叉车，使轮胎仍和地面接触;先旋开固定充气管的螺栓，取下夹子，然后松开轮毂螺母。 4、用千斤顶将车完全支起，二手电动叉车，旋下轮毂螺母，将轮胎拆下。
- 5、电动叉车轮胎安装顺序与拆卸顺序相反。安装轮毂螺母时，紧固力矩必须达到规定值。

电动叉车液压传动系统四大组成部件主要有下降调速阀、液控止回阀、多路换向阀以及油泵，因此今天就给大家分析下这四大组件。

液控止回阀：安装在控制倾斜片的阀杆当中，在当向歪斜缸后腔充油并发生一定压力时，止回阀就会敞开，液压缸前腔才干流回油箱，发生前倾。

下降调速阀：下降调速阀又叫做为单向节流阀，由于它可以限制正常工作是的大下降速度，电动叉车使用时，起升液压缸充油，油通过阀体下部与上部圆周分布的孔进入的液压缸，此时节流作用会很小。

多路换向阀：主要采用滑阀式分片多路换向阀，这种阀主要分为整体式与部分式，在当货叉开始工作的时候，分片式换向阀就会控制起升与倾斜。

多路换向阀：在使用时要注意为了避免液压系统内造成压力冲击或是手柄被折断等现象。

阳江二手电动叉车厂家-二手电动叉车-和洋电动叉车(查看)由广东和洋电动叉车有限公司提供。广东和洋电动叉车有限公司(www.gdhycc.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！