

# MXE 1500工控机 长沙工控机 安徽凌电

产品名称	MXE 1500工控机 长沙工控机 安徽凌电
公司名称	安徽凌电自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市西湖国际广场C座612
联系电话	15395064988 15395064988

## 产品详情

开机后主板自检成功但无法从硬盘引导系统：用光驱或软驱引导后，AMP-204C工控机，查看硬盘是否有引导系统或硬盘是否正常分区并已经激活引导分区。开机后听见主板自检声但显示器上没有任何显示：1、检查显示器是否与主机连接正常；2、另外插一块显示卡查看是否能正常显示。工控机常见问题详解：打开计算机电源而计算机没有反应：查看电源插座是否有电并与计算机正常连接；拔掉内存条开机是否报警。

windows系统在运行过程中死机或者蓝屏：查看系统中是否感染病毒；cpu风扇是否还在正常转动；系统文件或者应用程序以及磁盘是否受损。开机后主板不能自检成功：1、按“Del”键重新设置CMOS或者清除CMOS；2、更换内存条；3、重新刷新BIOS或者更换相同BIOS芯片。Phoenix?BIOS：1短：系统启动正常；1短1短1短：系统加点自检初始化失败；1短1短2短：主板错误；1短1短3短：CMOS或电池错误。

兼容BIOS：1短：系统正常；2短：系统加电自检（P1OST）失败；1长：电源错误，长沙工控机，如果无显示，IMB-M40H工控机，则为显示卡错误；1短1短1短：电源错误。加电后底板上的电源指示灯，MXE-1500工控机，亮一下就灭了，无法加电???察看有关电源线是否接反，导致对地短路。再次利用替换法，更换电源、主板、底板等设备。Phoenix?BIOS：1短：系统启动正常；1短1短1短：系统加点自检初始化失败；1短1短2短：主板错误；1短1短3短：CMOS或电池错误。

MXE-1500工控机-长沙工控机-安徽凌电由安徽凌电自动化设备有限公司提供。安徽凌电自动化设备有限公司( [www.ldzdh.cn](http://www.ldzdh.cn) ) 拥有很好的服务与产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快! 同时本公司( [www.lingdianzdh.com](http://www.lingdianzdh.com) ) 还是从事合肥嵌入式工控机, 安徽嵌入式工控机, 嵌入式工控机的厂家, 欢迎来电咨询。