

纤维网格布粉碎机 新航机械设备公司 淄博粉碎机

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 纤维网格布粉碎机 新航机械设备公司 淄博粉碎机 |
| 公司名称 | 青州市新航机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青州市经济开发区江淮宾悦大街（时代一路）13 98号 |
| 联系电话 | 15253655003 |

产品详情

公司技术力量雄厚、设备先进、工艺配套、同时承接生产成套非标产品工程设计、设备制造一条龙服务、多年来，本公司纤维粉碎机已得到广大用户、特别是各大型制药厂、食品厂、化工厂、日化厂家之青睐，深得广大用户的一致好评。

在使用过程中，不少使用者遇到过粉碎机运作过程中强烈震动，影响操作的情况。以下介绍粉碎机强烈震动的原因和解决方法：

- (1)锤片安装出现问题。在检修装配过程中，锤片换面掉头使用时，只调换个别锤片，纤维网格布粉碎机，会造成粉碎机运行时发生强烈震动。解决办法是将粉碎机内所有的锤片一起换面掉头。
- (2)对应的两组锤片重量不均衡。当其重量差超过5克时，粉碎机运行会强烈震动。解决办法是调整锤片位置，保证对应的两组锤片重量差不超过5克。
- (3)锤片不够灵活。锤片卡得太紧，在运行时没有甩开也会造成机身强烈震动。解决办法是，停机后，化纤粉碎机，用手转动锤片，使锤片转动灵活。

使用

1、粉碎机固定作业，应固定在水泥基础上。如果经常变换工作地点，粉碎机与电动机要安装在用角铁制作的机座上。如果粉碎机用柴油机作动力，淄博粉碎机，应使两者功率匹配，即柴油机功率略大于粉碎

机功率，并使两者的皮带轮槽一致。皮带轮外端面要在同一平面上。

2、开机前必须检查机组的各部分连接螺栓是否紧固，传动皮带的松紧度是否合适，电源线是否良好。电动机轴和粉碎机轴是否平行。

3、检查锤片是否良好，筛片的孔径是否合适，有无损坏。用手拖动皮带，检查主轴转动是否灵活，有无卡、碰及摩擦现象。

4、开机后，先使设备空转2—3分钟，检查转子转向是否正确，纸张粉碎机，声音是否正常。只有在额定转速下转动平稳后才可工作。

5、工作中要随时注意粉碎机的运转情况，送料要均匀，以防阻塞闷车，不要长时间超负荷工作。若发现有振动、杂音、轴承与机体温度过高、向外喷料等现象，应立即停车检查，排除故障后方可继续工作。

6、粉碎的物料应仔细检查，不得混有石块、金属等异物，以免损坏机器。

7、机器运转时，操作人员不得离开机组，也不得在运转中拆机观察粉碎室内的工作情况，维修工具不得放在机器或填料上。

纤维网格布粉碎机-新航机械设备公司-淄博粉碎机由青州市新航机械设备有限公司提供。青州市新航机械设备有限公司（www.xwqdj.com）为客户提供“纤维粉碎机,纤维切断机,碎布机,固废垃圾处理设备”等业务，公司拥有“青州新航”等品牌，专注于机械及工业制品项目合作等行业。欢迎来电垂询，联系人：孟祥艳。