

永磁变频螺杆空压机 永磁变频空压机 威海德盛烟潍空压机

产品名称	永磁变频螺杆空压机 永磁变频空压机 威海德盛烟潍空压机
公司名称	威海德盛烟潍空压机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市世昌大道111号
联系电话	18663131896

产品详情

螺杆空压机的结构

螺杆空压机与电机的结构原理是将螺杆机头的阳转子的轴伸出机头跟电机的转子形成同轴连接。然后电机的定子与机壳固定在螺杆机头的壳体上，形成电机与机头的一体化。通过转子上的自带风叶经电机绕组与机壳的通风槽冷却定子。

这种结构在很多机电设备场合是一种创新和发展的趋势，比如空调压缩机、电梯曳引机、电动葫芦等，所以受到很多用户的好评与青睐。空压机螺杆一体机由于体积小、结构简单、系统、价格较低等优点在市场上开始盛行。

(文章素材来自网络，如有侵权烦请告知我们删除)

永磁变频空压机在冬季启动时注意事项

在冬季冷机启动永磁变频空压机时，环境温度较低油的粘稠度高，向机头供油较慢会引起高温停机;为缓解这一现象，在控制盘中加一手动开关控制机组加卸载状态，其操作方法为:

将空开拉到断开位置，启动空压机，机组启动显示为加载状态，实际进气阀处于关闭状态(卸载运行)，永磁变频螺杆空压机，空载2分钟后，空开合到闭合位置，空压机开始加载运行，永磁变频螺杆式空压机，合上开关5秒后，再次拉下开关，使空压机卸载运行，2分钟后再次合上，永磁变频空压机，这样重复操作2-3次后合上开关加载运行5-10

分钟，观察排气温度上升速度以及温升范围，如果排气温度基本稳定在82-94 之间，说明该空压机达到了正常运行条件，可以正常运行;根据温度情况开、关排风口推拉门;(当排气温度在92 以上时，根据环境温度调整推

拉门开度)环境温度在5度以上时，可以按照正常启动程序启动;

永磁变频空压机压缩气体用于制冷和气体分离：

气体经压缩、冷却、膨胀而液化，用于人工制冷（冷冻冷藏及空气调节等）如氨或氟利昂压缩机。其压缩压力多为8~12公斤/平方厘米，伺服永磁变频空压机，这一类压缩机通常成为“制冷机”或“冰机”。另外在液化的气体若为混合气时，可在分离装置中，将各组份分别地分离出来，得到合格唇读地各种气体。如空气液化分离后能得到的纯氧、纯氮、和纯的氩、氦等稀有气体。

（文章素材来自网络，如有侵权烦请告知我们删除）

永磁变频螺杆空压机-永磁变频空压机-威海德盛烟潍空压机由威海德盛烟潍空压机有限公司提供。威海德盛烟潍空压机有限公司（www.whkongyaji.cn）位于威海市世昌大道111号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前威海德盛烟潍在节能设备中享有良好的声誉。威海德盛烟潍取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。威海德盛烟潍全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。