

# 太阳能路灯配置 易美特照明 景德镇太阳能路灯

产品名称	太阳能路灯配置 易美特照明 景德镇太阳能路灯
公司名称	南昌易美特照明工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌建设西路阳光灯饰广场7栋29-30号
联系电话	15079122733 15079122733

## 产品详情

太阳能板在日常使用中需要注意以下事项：

- (1)切勿让硬物或者尖锐物撞击太阳能板，否则将会损坏太阳能板。
- (2)在使用过程中应该定期对太阳能板进行清洁(时间可以是一个季度或者是半年一次)。保持太阳能板表面的清洁，否则将影响转换效率。
- (3)在使用中切勿让一些东西(如树枝，广告牌等)挡住表面，否则将影响转换效率。
- (4)太阳能安装时的朝向与角度问题。

## 农村路灯安装间距是多少米

农村路灯安装距离多少主要看功率的大小，可以采用以下三种布灯方式：单侧布灯方式、两侧交叉布灯方式、两侧对称布灯方式。丁字路口布灯、十字路口不等、弯道布灯等特殊情况可酌情布灯。

对于路面宽度不超过10米时，太阳能路灯头，宜采用单侧布灯方式进行照明就足够。而对于道路照明宽度为10-15米时，建议采用两侧交叉布灯方式安装

农村太阳能路灯，当道路照明马路宽度超过15米时，宜采用两侧相对称布灯方式安装

。对于丁字路口，可在丁字接近三角部位布置一盏灯，在接近十字路口部位至少布置两盏灯进行照明。比如：如果是新农村建设的路面，其宽度一般在5米左右，景德镇太阳能路灯，灯杆高度可在4-6米，光源功率区间在20-40瓦之内，太阳能路灯配置，这就能确定路灯的照射范围，建议太阳能路灯的间距在20米左右，不要低于15米。如果是比较宽的双向车道，一般宽度在10米以上，可用高8米的灯杆，太阳能路灯价格，光源功率40瓦左右，太阳能路灯间距建议30米左右。如遇到带辅道的，建议做双臂路灯，一高

一低，可以把间距稍微扩大一些。

太阳能路灯线路维护保养方法是什么？

### 1、线路保护与维护

传统路灯的线路维护主要集中在铺设线路的维护上，而太阳能路灯的线路主要集中在各个部件的连接线上，因此维护的重点也在于连接线上。日常维护的主要工作是确保线路连接并检查线路的老化问题。老化线应及时更换，以免影响太阳能路灯的正常运行。

### 2、灯具的保养

太阳能路灯的维护与传统路灯的维护相同。件事是连接线路并维护灯本身。

### 3、太阳能电池板保护与维护

6米太阳能路灯的电池板作为太阳能路灯的供电设备，需要定期清洁和维护，避免灰尘和其他附着物妨碍太阳能电池板吸收太阳能。

太阳能路灯配置-易美特照明(在线咨询)-景德镇太阳能路灯由南昌易美特照明工程有限公司提供。南昌易美特照明工程有限公司（[www.hsdczl.com](http://www.hsdczl.com)）为客户提供“南昌太阳能路灯,南昌庭院灯,南昌景观灯,南昌道路灯”等业务，公司拥有“南昌太阳能路灯,南昌庭院灯,南昌景观灯,南昌道路灯”等品牌，专注于太阳能及再生能源等行业。欢迎来电垂询，联系人：熊经理。