

贴合机厂家 上海贴合机 东莞博兴机械有限公司

产品名称	贴合机厂家 上海贴合机 东莞博兴机械有限公司
公司名称	东莞市博兴机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市谢岗镇大厚塘肚街9号
联系电话	13925572508 13925572508

产品详情

换句话说，上海贴合机，时间紧迫。一般来说，这个时间必须准确控制。假设时间太短，真空筒内板将在被按压之前被向上按压，贴合机哪里有，或者如果被按压太长，将影响屏幕。

温度:这个温度主要是真空的加热温度贴合机。一般来说，温度控制在35 左右。它不能太高或太低。如果太高，亚克力可能会变黄，贴合机哪家实惠，如果太低，可能会出现太多气泡。

压力:如果压力太低，液晶显示屏不能直接按下。如果压力太高，屏幕可以被直接按下。关键是看如何控制它。每个真空的压力贴合机是不同的。每个压力控制都有一个点。只要我们找到真空的压力点贴合机我们可以确保每个屏幕不会被按下或不能被按下。

- 1、接头结构规划，可满足长度(前后尺寸)20mm至280mm;宽度(左右尺寸)20-420毫米平面，圆弧面附着工艺要求
- 2.滚动触摸屏的绝妙方案可以保证100%的大面积平面附着力。
- 3.附件是平的，没有气泡和纹路。
- 4.超长胶辊规划具有不变形、抗静电、弹性足、接触面积大等特点。
- 5.进口PLC控制，触摸屏人机操作界面，简洁直观的参数设置和浏览，方便易用的操作，设置和修正参数，贴合机厂家，存储适应多组不同产品所需的参数。

贴合机的安全操作规程、操作程序简要介绍：

- 1.开机前，检查设备的紧固螺栓是否松动，用稀水擦拭机器上的所有部件，然后从头调整胶水。操作台应防止存放任何杂物。

2.关闭电源总开关，检查主机启停、涂胶、缠绕、烘道加热、排气电源电气开关、仪表指针是否灵敏、可靠、松动、正确。

3.机器启动后，必须掌握滚筒的速度调节、滚筒的温度控制和钻孔通道的温度控制。严格控制设备的速度和温度。

贴合机厂家-上海贴合机-东莞博兴机械有限公司(查看)由东莞市博兴机械有限公司提供。东莞市博兴机械有限公司 (www.dg-bx.com) 是一家从事“通用机械设备,通用机械设备维修服务”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“博兴机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使博兴机械在机械及工业制品项目合作中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！