

小型电动叉车厂家直销 周口小型电动叉车 地牛叉车

产品名称	小型电动叉车厂家直销 周口小型电动叉车 地牛叉车
公司名称	郑州地牛机械设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州经济技术开发区南三环与第二十二大街交叉 口西北角1号商铺
联系电话	18538255918

产品详情

我们在使用小型电动叉车时都有哪些事情是不能做的呢？下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

小型电动叉车使用中特别应注意及时对蓄电池充电和蓄电池的正确维护。蓄电池充电时要注意方法，既要使蓄电池充足电，又不能造成蓄电池过量充电。

在小型电动叉车操作中，尽量少使用长时间长距离加速，当车辆起步，速度提升后，稳住加速踏板，如路况较好，车辆会继续加速。车辆需减速时，放松加速踏板，轻踏制动踏板，这样可充分利用减速的能量，如果车辆具有再生制动功能，即可使减速时的动能得以回收。

【地牛诺力叉车】公司以规范的管理为依托，以专业的技术为支持，以强大的加工实力为后盾，拥有一批工程技术人员和先进的加工检测设备。

在使用小型电动叉车期间，我们不仅要对小型电动叉身做好维修保养工作，还需要重视设备配件的检测工作。下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

1、货叉选配：配对的两货叉叉厚、叉长应相同。两货叉垂直段与水平段的夹角也应一致，货叉装上叉架后，两货叉上平面应保持在同一平面内，不应有高低错位现象。

2、货叉日常检查：货叉表面不得有裂纹、各部焊缝不得有脱焊现象。货叉根角不得大于 93° ，厚度不得低于原尺寸的90%；左、右货叉尖的高度不得超过货叉水平段长度的3%；货叉定位应可靠，货叉挂钩的支承面、定位面不得有明显缺陷；货叉与属具架的配合间隙不应过大，且移动平顺。

3、小型电动叉车万向节装配时，轴颈与轴承的配合间隙为0.02-0.09mm，不得大于0.13mm。

4、轴承盖板的螺纹应紧固，止动槽与销环的配合，不应有松动现象。

【地牛诺力叉车】以“求真务实、变革创新”的企业精神，以“诚信为本、专业服务”的服务理念。我们热诚欢迎全国各地新老客户来人来电洽谈业务！

平时在使用小型电动叉车需要检查维护，你知道平时检查小型电动叉车流程是什么吗？下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

1.电动叉车应应用同样品牌的制动液。不必将制动液溅到一切上漆表层上，不然会损坏建筑涂料。当电动叉车填满制动液时，它会避免尘土和水渗入油中。

2.泄露检查：齿轮油，锂电池电解液，制动液。检查液压管接头，充电电池和刹车系统是不是漏油或液漏。触碰并看着检查。不必应用用火。

3.检查车胎的接路面，防止损坏车胎的损坏水平是不是超出安全性警示线。

【地牛诺力叉车】我公司坚持以“质量树信誉，品牌占市场，创新求发展，规模取效益”，坚定不移地做电动叉车提供商！欢迎选购！