

郎阁消防设备 消火栓箱供应商 嘉兴消火栓箱

产品名称	郎阁消防设备 消火栓箱供应商 嘉兴消火栓箱
公司名称	苏州郎阁消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇花苑东路9号
联系电话	13862004230

产品详情

消火栓箱安装方法?

- 1.消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用，阀门的中心距箱侧面应为140mm，距箱后内表面应为100mm，允许偏差 ± 5 mm;
- 2.室内消火栓箱的安装应平正、牢固，暗装的消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能;
- 3.箱体安装的垂直度允许偏差为 ± 3 mm;
- 4.消火栓箱门的开启不应小于 120° ;
- 5.安装消火栓水龙带，水龙带与消防水枪和快速接头绑扎好后，消火栓箱尺寸，应根据箱内构造将水龙带放置;
- 6.双向开门消火栓箱应有耐火等级应符合设计要求，当设计没有要求时应至少满足1h耐火极限的要求;
- 7.消火栓箱门上应用红色字体注明“消火栓”字样。

将室内消火栓箱装入壁龛后，利用箱体左右两侧的孔，以木螺钉将消火栓箱固定在墙内，消火栓箱供应商，暗装的消火栓箱，建筑时应预留出消火栓箱的位置，尺寸应比箱体稍大些，安装时，在箱体与墙体接触部分，应进一步采取防锈措施(如涂沥青)，以防箱体锈蚀，处长使用年限。

室内消火栓箱是在建筑物内部使用的一种固定灭火供水设备，它包括消火栓及消火箱。一般都设置在建筑物公共部位的墙壁上，有明显的标志，内有水龙带和水枪。当发生火灾时，找到离火场距离近的消火栓，打开消火栓箱门，取出水带，将水带的一端接在消火栓出水口上，另一端接好水枪，拉到起火点附近后方可打开消火栓阀门，当消防泵控制柜处于自动状态时直接按动消火栓按钮启动消防泵。当消防

泵控制柜处于手动状态时应及时派人到消防泵房手动启动消防泵。

??消火栓箱指的是安装在建筑物内的消防水管路上的一个内部装有消防接口、水带、水枪等消防器材的消防装置，消火栓箱的分类，该装置具有报警、控制、灭火等功能。那么消火栓箱安装在建筑物内的方式有几种呢？

??1、明装式，嘉兴消火栓箱，指的是安装在建筑物墙体外部的消火栓箱。

??2、暗装式，指的是在墙体内部凹陷处安装，且高低和墙体一致，不影响美观的一种方式。

??3、半暗装式，这种方式指的是一半安装在墙体外部，一半安装在墙体内部。

郎阁消防设备(图)-消火栓箱供应商-嘉兴消火栓箱由苏州郎阁消防设备有限公司提供。苏州郎阁消防设备有限公司（www.lgxf119.com）位于苏州市吴中区木渎镇花苑东路9号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前郎阁消防在灭火器材中享有良好的声誉。郎阁消防取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。郎阁消防全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。