

# BXM(D)53防爆照明（动力）配电箱

产品名称	BXM(D)53防爆照明（动力）配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/台
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

BXM(D)53防爆照明（动力）配电箱适用范围

[编辑](#)

- 1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。
- 2、爆炸性气体混合物： A、 B、 C。
- 3、可燃性粉尘环境20区、21区、22区 4、温度组别：T1 ~ T6。
- 5、防爆标志：Exde BT6、\*Exde CT6。

5.具体概括使用场所如室内，外工作场所，中国煤炭行业，中石油，中石化，中海油，电力，冶金，铁路，钢铁，船舶，部队，航空航天，公安消防，化工，政府部门，场馆，交通运输，及大型企业适用需要。注：要求 C级请注明。

主要分类

[编辑](#)

防爆配电箱分为：防爆照明箱，防爆动力箱，防爆控制箱，防爆控制柜，防爆配电柜，防爆操作箱，防爆箱，防爆起动箱，防爆电机起动器，防爆软起动，防爆变频器，防爆星三角起动箱，防爆自耦降压起动箱，防爆磁力起动箱，防爆电源插座箱，移动式防爆箱、BMG防爆配电箱等

## 使用方法

### 编辑

- 1、根据工作现场的实际照明需要,确定灯具的安装位置和方式,然后按灯具到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线(如采用钢管布线则将三芯电缆线引入钢管至灯具安装处)。
- 2、先卸下接线腔上的固定螺钉,拔出接线盒的接线部分;从包装盒内取出密封圈和接头(带紧定螺钉),依次套入电缆;然后将三芯电缆线的一端分别接入盒内的标识“L”、“N”和接地处,用压线卡压紧电缆后,并用紧固螺钉固定好,然后拧紧接头,压紧密封圈,并从侧面拧紧紧定螺钉。
- 3、将第2步的部件旋入钢管,从侧面装上紧定螺钉锁紧,再将灯体沿接线盒的导轨装入,然后拧紧面板上的螺钉。
- 4、把三芯电缆线的另一端按防爆配电箱要求接通220V电源。
- 5、更换灯泡时,先切断电源,然后用内六角扳手卸下壳体上的紧定螺钉,用大螺丝刀或其它工具旋松灯盖6圈,再用手小心将灯盖缓慢卸下,旋下旧灯泡换上新灯泡。