

灌南强力电动搅拌机 无锡宝沃雷克科技公司 强力电动搅拌机批发

产品名称	灌南强力电动搅拌机 无锡宝沃雷克科技公司 强力电动搅拌机批发
公司名称	无锡宝沃雷克科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道新盛路88号光明纺织机械 院内3楼
联系电话	15006172277 15006172277

产品详情

搅拌机大家都有了很大的了解，双行星高速搅拌机对于很多人来说都是一个新词，或者说是一个很专业的专业名词，我们可以了解她的途径有很多，别说我们通过上网查找，身边一些专业人士的介绍，或者说是朋友已经买了的介绍。我们可以了解她大致就是这些途径了。既然是高速搅拌机当然他的速度就很快了，这样也才对得高速这一称号。不过相信很多人对它的工作原理还不是很了解，强力电动搅拌机型号，今天我就来为大家普及一下它到底工作原理是什么样的。

搅拌机的工作方式

搅拌机在动力机组的驱动下，沿固定方向旋转;在旋转过程中，驱使物料做轴向旋转和径向旋转。搅拌机内的物料，同时存在轴向运动和圆周运动，因而同时存在剪切搅拌和扩散搅拌等几种搅拌形式。能够有效对物料进行快速的搅拌、混合。

浆叶的直径与转速之间的关系

在设计真空制膏机的浆叶时，浆叶的直径与转速之间是什么关系呢?有实验研究表明，真空制膏机的浆叶这一个特定的区域来说，不管是任何一种浆叶类型，在浆叶的直径 R 一定的情况下，真空制膏机的1大的剪切速率与平均剪切速率两者随转速的加快而提高。但是在转速一定的情况下，1的剪切速率与平均剪切速率这两者和浆叶直径 R 的关系与浆叶类型相关。

1.500L平台式搅拌机的安装，对于反应釜的安装水平度要求较高。反应釜固定好后，釜口法兰水平度必须保证在0.10 ~ 0.15mm。釜口法兰的水平度大小直接影响到搅拌轴的摆动量。

2.搅拌传动装置与搅拌容器的安装面的连接必须坚固牢靠，轴线与安装平面垂直度为1/1000，轴下端径向摆动量不大于0.5/1000.

3.安装之前必须认真阅读使用说明书和安装示意图。

平台式搅拌机

4.带有人孔的反应釜，减速机的安装顺序一般是：把搅拌轴套入釜内，轴头露出釜口 套上机械密封 安装上机架 安装减速机 在釜内安装中间轴承或底轴承 安装搅拌器。在安装机械密封时，必须注意在有O形圈的部位抹上清洁的油膜，要轻拿轻放，不可捶击。对于双端面机械密封，出厂前已调试好，安装时不可随意拆机。对于单端面机械密封，立式搅拌机安装完毕后需要进行现场调试：先调整好弹簧比压(202型间距10~11mm，灌南强力电动搅拌机，204型间距5~6mm)，然后再通过调整静环压盖上的螺栓的松紧度(整个调整过程，实际上就是在调整静环密封面和轴的垂直度)，后如还有轻微泄漏，强力电动搅拌机厂，可通过1~2小时的干磨合可达到排除泄漏。

5.搅拌传动装置与搅拌器组装后，应保证轴密封处的轴的径向跳动量，对于填料密封应不大于0.2mm;对于机械密封应不大于0.5mm，并且用手盘动时轻巧灵活，强力电动搅拌机批发，无卡阻现象。

6.在安装减速机之前，还必须对相对结合面进行清洁和毛刺的处理，特别是密封面。

灌南强力电动搅拌机-无锡宝沃雷克科技公司-强力电动搅拌机批发由无锡宝沃雷克科技有限公司提供。无锡宝沃雷克科技有限公司(www.wxpowerrig.net)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。无锡宝沃雷克——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市惠山区盛安西路，联系人：周经理。