

# 丽江无负压供水设备 正阳换热设备厂家

产品名称	丽江无负压供水设备 正阳换热设备厂家
公司名称	济南正阳换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区崮云湖街道办事处崮山工业开发区(104国道路东)
联系电话	13355412566

## 产品详情

在安装之前也应该检查外部环境是否满足无负压供水设备的安装条件

- 1、无负压供水设备输送介质：冷热清洁、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。
- 2、液体温度：常温型-15 ° C至+70 ° C热水型+70 ° C至+120 ° C
- 3、周围环境：无水滴、蒸汽，无漂浮性尘埃及金属微粒场所。无日光照射，高温及严重落尘场所。无腐蚀、易燃性气体及液体场所。
- 4、无震动、保养检查容易之场所。
- 5、环境温度：gao+45 ° C且通风良好。

### 无负压供水机器设备安装规定

- 1、安装前要认真仔细泵身体有没有硬质的物，以防运行时毁坏离心叶轮和泵壳。
- 2、安装时管路净重不允许加进泵上，以防使泵形变，危害一切正常运行。
- 3、扭紧地脚螺丝，以防启动时震动对泵特性造成危害。
- 4、在泵的进、出口管路上安装调节阀门，在泵出口周边安装气压表，丽江无负压供水设备，以操纵泵在额定值工作状况内运行，保证泵的一切正常应用。
- 5、排出来管路如装止逆阀需装在截止阀的外边。
- 6、泵的安装方法分成强制联接安装和柔性联接安装。

微机设定给水泵工作压力，即用户用水压力。生活给水时，设备运行在低压变频状态，有变频器时刻监控管网压力，对反馈值和设定值进行运算和比较计算，若管网压力高于用户所需压力（设定压力）则自动减少输出频率，从而使泵的转速减少，家用无负压供水设备定制，出水量减少。若管网压力低于用户所需压力（设定压力）则自动增加输出频率，从而使泵的转速增加，出水量增加，当一台泵运行满足不了用

户需要时，不锈钢无负压供水设备定做，其他各台泵自动投入，以保证用户的使用压力。

当自来水管网的压力升高到达与用户使用压力时候，变频器经过一段后便降低转速直到停机。只有当压力降到某一设定压力值时，变频器才重新开始工作。变频泵组的工作知识满足用户的用水压力与管网压力之差。大大节约了电能。

当流量调节器内压低于一个大气压时，安装在流量调节器顶的负压消除器自动打开，使气体进入流量调节器内，消除负压。当流量调节器内压力升高时，又可以将多余的气体排除流量调节器外，使流量调节器内蓄满水，家用无负压供水设备哪家好，以备下次用水高峰期时使用。当流量调节器内蓄满水后，安装在流量调节器顶的负压消除器自动关闭，防止溢流。

丽江无负压供水设备-正阳换热设备厂家由济南正阳换热设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南正阳换热设备有限公司（[www.jnzyhr.com](http://www.jnzyhr.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!