

普通卧式车床图片 泉州普通卧式车床 远大机械卧式车床批发

产品名称	普通卧式车床图片 泉州普通卧式车床 远大机械卧式车床批发
公司名称	邢台远大机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇滏西村
联系电话	15932198999

产品详情

远大机械为您介绍卧式车床主要部件拆卸顺序

邢台远大机械制造有限公司为您介绍:

卧式车床主要部件拆卸顺序如下:

- (1) 电气部分拆卸: 拆控制电路板、电动机、照明灯等。
- (2) 松开主轴箱与床身的联接螺栓, 普通卧式车床厂家, 吊出主轴箱。
- (3) 分别拆卸尾座和刀架。
- (4) 拆卸进给箱与传动丝杠、光杠及操纵杆联接套, 卸上进给箱。
- (5) 松开托架与床身的联接螺栓, 拆卸溜板箱。
- (6) 溜板与床身分离。

远大机械为您介绍车床部件

邢台远大机械制造有限公司为您介绍:

车床部件(1)变速箱 变速箱用来改变主轴的转速。主要由传动轴和变速齿轮组成。通过操纵变速箱和主轴

箱外面的变速手柄改变齿轮或离合器的位置，泉州普通卧式车床，可使主轴获得12种不同的速度。主轴的反转是通过电动机的反转来实现的。

(2)主轴箱用来支承主轴，并使其作各种速度旋转运动;主轴是空心的，便于穿过长的工件;在主轴的前端可以利用锥孔安装顶尖，也可利用主轴前端圆锥面安装卡盘和拨盘，以便装夹工件。

邢台远大机械制造有限公司为您介绍：

试运行正常则开始切削工作

1) 若端面镗铣床为垂直电机切料，普通卧式车床价格，因电机有联锁的作用所以应只启动电机2，其余电机不碰料是好方案，这样方便切出支口位。

2) 端面镗铣床处于工作状态时，操作人员不能随意离开，要集中精力注意车床行程，手不能远离总停形状，若发生行程开关失灵失控的情况，普通卧式车床图片，要立即停机检修故障。

3) 按下端面镗铣床总停按钮会，全机停止工作，要及时的切断电源。

普通卧式车床图片-泉州普通卧式车床-远大机械卧式车床批发由邢台远大机械制造有限公司提供。邢台远大机械制造有限公司(xingtaiyuanda.tz1288.com)是从事“动梁龙门铣床，定梁龙门铣床,数控龙门铣床,端面铣床，双面铣床”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：贺经理。