

spa皮带轮报价 spa皮带轮 先创机械发货及时

产品名称	spa皮带轮报价 spa皮带轮 先创机械发货及时
公司名称	武城县先创机械加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯经济开发区
联系电话	13853488001 13853488001

产品详情

先创机械分享下皮带轮平衡设置：

- 1.将皮带轮在动平衡测试仪上，放置固定好，
- 2.开动测试仪，让带轮在高速运转中，观测显示仪中的数据变化，精准查看皮带轮平衡数据。
- 3.根据测试仪的运转数据，通过开平衡孔的方式调整皮带轮重力中心，从而达到让皮带轮整体趋于平衡的效果。

武城县先创机械加工厂生产经营锥套式皮带轮、欧标皮带轮、三角皮带轮、spa皮带轮、V型皮带轮等多种皮带轮，spa皮带轮厂家，欢迎大家选购！

先创机械分享下皮带轮的拆卸方法：

- 1.拧松所有螺栓，根据拆卸孔数量取出其中一个或二个螺栓，用油润滑螺栓纹和螺栓比较尖的一端，spa皮带轮，将螺栓插入下图所示的拆卸孔内。
- 2.交替拧紧螺栓，直到锥套和皮带轮松开。
- 3.从轴上取出锥套和皮带轮。

武城县先创机械加工厂生产经营锥套式皮带轮、欧标皮带轮、三角皮带轮、V型皮带轮等，spa皮带轮报价，欢迎大家选购！

先创机械分享下锥套皮带轮的安装注意细节：

1.装配锥套皮带轮用的内六角扳手也应该清洗干净，并且晾干。

2.保障带轮和锥套同轴定位，锥套皮带轮螺丝安装时应锁紧，保证锥套受均匀轴向力。锥套皮带轮安装时应牢固，避免运转中皮带断裂或锥套皮带轮松动退出而酿成重大安全事故。

武城县先创机械加工厂生产经营锥套式皮带轮、欧标皮带轮、三角皮带轮、spa皮带轮、V型皮带轮等多种皮带轮，欢迎大家选购！

spa皮带轮报价-spa皮带轮-先创机械发货及时(查看)由武城县先创机械加工厂提供。“皮带轮,锥套皮带轮,欧标皮带轮,三角皮带轮”就选武城县先创机械加工厂(www.sddzhdjx.com)，公司位于：山东省德州市武城县鲁权屯经济开发区，多年来，先创机械坚持为客户提供好的服务，联系人：吴经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。先创机械期待成为您的长期合作伙伴！