

小型高压清洗机 合肥高压清洗机 合肥高瑞质量好

产品名称	小型高压清洗机 合肥高压清洗机 合肥高瑞质量好
公司名称	合肥高瑞清洁设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市花园大道与北京路交叉口汽车用品基地A区4栋23-24
联系电话	18856075890

产品详情

高压清洗机标准操作步骤

- 1：清洗机开机前应作的预备：主要是要做好相关查看，主要的是润滑油要在规定的油位，通常应是在观察窗上下两刻线之间的方位。查看各个联系方位是不是严密，小型高压清洗机，使构造衔接处在杰出状况。
- 2：把高压泵的进水管接口与进水管相衔接，而且固定好，高压清洗机报价，使它不漏气不漏水。然后把另一端和自来水水管衔接或刺进供水池供水桶。并查看杂质过滤器是不是无缺。
- 3：把高压泵的出水口与出水高压胶管相衔接，胶管另一端则与高压喷枪的枪杆相衔接。

工作原理：

电源开关：空气断路器合上接通380V/50Hz电源，清洗机准备工作。控制模块(PLC和变频器)：实时接收外部信号并根据水枪的开关和清洗机的压力变化以达到水枪开自动启动，合肥高压清洗机，水枪增加自动提高水泵电机的输出(或者水枪减少自动降低水泵电机的输出)，所有水枪关闭后停机。压力开关：实时监测管内的微差压力变化并将开关信号输出到控制模块。压力变送器：实时监测清洗机的压力变化并转化为标准信号输出到控制模块。

电动型：

1. 关闭高压清洗机。
2. 将高压软管和伺服喷枪杆与泵断开连接。
3. 将阀接在泵防护罐上并打开阀。
4. 启动打开清洗机；将罐中所有物质吸入泵里。
5. 关闭清洗机；高压清洗机可以直接贮存。

发动机型:

1. 关闭高压清洗机。
2. 将高压软管和伺服喷枪杆与泵断开连接。
3. 将阀接在泵防护罐上并打开阀。
4. 点火，拉动启动绳；将罐中所有物质吸入泵里。
5. 高压清洗机可以直接贮存。

小型高压清洗机-合肥高压清洗机-合肥高瑞质量好由合肥高瑞清洁设备有限公司提供。合肥高瑞清洁设备有限公司（www.hfgaorui.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！