

稳定土拌和站生产厂家量大从优

产品名称	稳定土拌和站生产厂家量大从优
公司名称	潍坊市宇洋工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市景芝镇景盛工业园
联系电话	13675366952

产品详情

稳定土拌和站生产厂家防止杂质进入机器内部

要使用优、配套的零部件及润滑油，堵住有害杂质的源头;

对出现故障的机械，尽量到正规修理场所进行修理。现场修理时，要防止更换的零部件在进入机械前受到灰尘等杂质的污染;

在使用中，操作人员要根据当地天气情况、空气污染情况，采取有效措施，减少化学腐蚀对机械的影响，重点是防止雨水及空气中化学成分对机械的侵入。

稳定土拌和站生产厂家规范使用过程

要防止低温下进行超负荷运转，保证低速预温阶段的正常运行，使机械达到规定温度后再进行工作;

要防止搅拌站机械在高温下运转，机械运行过程中要经常检查各种温度表上的数值，发现问题立即停机检查;

在平时的工作中，要注意检查冷却系统的工作状况。对水冷式机械，每日工作前必须检查，加添冷却水。对风冷式机械，也要定期清理风冷系统上的灰尘，保证散热风道畅通。

用户在使用农村搅拌站时一定要做好日常维护保养工作，减缓搅拌站的折旧，以获取更大的利润。

混凝土搅拌站保养

每次使用搅拌站前检查

检查搅拌站中的空压机自保装置是否可靠，气压是否稳定;检查水泵引水是否加足，管路是否畅通；

料仓斗门、水泥斗门、中间集料斗门、出料门等开闭是否灵活可靠；

检查搅拌主机叶片的联结螺栓是否牢固;检查各电气装置是否安全可靠，各限位开关动作开关是否灵活可靠

检查各润滑点急减速箱是否有足够的润滑油。

混凝土搅拌站是制备混凝土的成套专用机械，其功能是将混凝土的原材料：水泥及掺合料、水、砂、石料和添加剂等，按预先设定的配合比，分别进行上料、输送、储存、配料、称量、搅拌和出料，生产出符合质量要求的成品混凝土。

- 1.每次启动搅拌主机、斜皮带机前，应按电铃三次，稳定土拌和站生产厂家，每次间隔时间为十秒。第三次电铃响过五秒后，方可启动设备。
- 2.严禁无故进入搅拌主机内部，确属维修需要，应断开电源，挂上“有人工作，严禁合闸”的标志牌，并派专人看护。确定搅拌罐内无人后，方可启动搅拌主机。
- 3.当搅拌主机内部有料时应人工清理干净，搅拌主机严禁带载启动。
- 4.严禁在设备运行时进行维修工作，不得触及设备的机械运动部分。
- 5.皮带输送机下禁止站人，特别是重锤张紧器下，以免坠物伤人。
- 6.中途因故停机，应将输送带上砂石清理干净，方可启动，不允许负载启动。

稳定土拌和站生产厂家量大从优由潍坊市宇洋工程机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。潍坊市宇洋工程机械有限公司（www.sdyygcjx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.wfqfjy.com）还是从事二手稳定土拌合站，二手稳定土拌合站价格，二手稳定土拌合站厂家的厂家，欢迎来电咨询。