

圣科仪器仪表 大兴安岭地区数字压力表怎么安装

产品名称	圣科仪器仪表 大兴安岭地区数字压力表怎么安装
公司名称	昆山圣科仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市张浦镇德国工业园横贯泾路168号
联系电话	13451784222

产品详情

昆山圣科仪器仪表有限公司是一家专业从事中高档压力、温度仪表研发、生产、销售为一体的综合性公司。

准确度等级：

1、压力表的准确度等级是反映被检表与精密表进行比对中，压力表指示值与真实值接近的准确程度。它等于基本误差与测量上限比值的百分数，是依据校验中所产生误差的大小来决定的。

2、中国一般工业用压力表共分为4个准确度等级，符合JJG52-1999

《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》检定规程对压力表拟定的允许误差。这4个准确度等级是：1级、1.6级、2.5级、4级。允许误差（按测量上限的百分数计算）分别为±1%、±1.6%、±2.5%、±4%。

昆山圣科仪器仪表有限公司是一家专业从事中高档压力、温度仪表研发、生产、销售为一体的综合性公司。

压力表的正确使用和安装方法：

1、安装前应核对仪表的型号、规格、精度等级是否符合仪表使用要求。检查仪表的接头螺纹和安装的阴

螺纹是否一致。

- 2、压力表应垂直安装，倾斜度一般不大于 30° ，并力求与测量点保持同一水平，以免带来指示误差。
- 3、安装后，在无压力的情况下，观测指针是否在零位或紧靠盘止钉，否则不宜使用。
- 4、测量蒸汽压力时，数字压力表价格，压力表下端应装有环形管，使用中有水来传递蒸汽压力，以免高温蒸汽冲入弹簧管内，影响仪表精度，或不慎使焊锡熔化，造成仪表测漏，发生事故或烫伤人。
- 5、使用时应缓慢打开阀门，使压力慢慢升到工作位置。

若突然打开阀门，如压力失控，超过测量上限，会造成弹簧管被打坏、变形或造成扇齿脱牙而使仪表失去功能。

- 6、使用完毕后，应缓慢卸压，不要使指针猛然降至零位，这样指针回撞在盘止钉上，会将指针打弯甚至打断。
- 7、仪表要按规定要求进行检定或维修。
- 8、拆下来的仪表应存放在防尘、干燥、无腐蚀的环境中。

昆山圣科仪器仪表有限公司是一家专业从事中高档压力、温度仪表研发、生产、销售为一体的综合性公司。

以下压力表需要强制检定：

用于安全防护的压力表需强制检定。包括以下7类：

- 1) 锅炉主气缸和给水压力部位的测量；
- 2) 固定式空压机风仓及总管压力的测量；
- 3) 发电机、气轮机油压及机车压力的测量；
- 4) 高压灭菌器、高压锅压力的测量；
- 5) 带报警装置压力的测量；
- 6) 密封增压容器压力的测量；
- 7) 有害、有毒、腐蚀性严重介质压力表的测量。

(如：弹簧管压力表、电远传和电接点压力表)。

圣科仪器仪表-大兴安岭地区数字压力表怎么安装由昆山圣科仪器仪表有限公司提供。“工业用压力表，膜合式压力表，充油耐震压力表”就选昆山圣科仪器仪表有限公司(www.sk.net.cn)，公司位于：江苏省昆山市张浦镇德国工业园横贯泾路168号，多年来，圣科仪器仪表坚持为客户提供好的服务，联系人：

胡志杰。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。圣科仪器仪表期待成为您的长期合作伙伴！