

泰安金石泵业 移动式混流泵安装 漳州市移动式混流泵

产品名称	泰安金石泵业 移动式混流泵安装 漳州市移动式混流泵
公司名称	泰安金石泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区南关路12号
联系电话	13605386905

产品详情

混流泵

电动机过热

原因有四。一是电源方面的原因：电压偏高或偏低，在特定负载下，若电压变动范围应在额定值的+10%至 - 5%之外会造成电动机过热；电源三相电压不对称，电源三相电电压相间不平衡度超过5%，会引绕组过热；缺相运行，经验表明农用电动机被烧毁85%以上是由于缺相运行造成的，应对电动机安装缺相保护装置。二是水泵方面的原因：选用动力不配套，小马拉大车，电动机长时间过载运行，使电动机温度过高；启动过于频繁、定额为短时或断续工作制的电动机连续工作。应限制启动次数，正确选用热保护，按电动机上标定的定额使用。三是电动机身的原因：接法错误，将 形误接成Y形，使电动机的温度迅速升高；定子绕组有相间短路、匝间短路或局部接地，轻时电动机局部过热，严重时绝缘烧坏；鼠笼转子断条或存在缺陷，电动机运行1至2小时，铁芯温度迅速上升；通风系统发生故障，应检查风扇是否损坏，旋转方向是否正确，通风孔道是否堵塞；

混流泵

开车顺序：

- 1、关闭出口闸阀
- 2、将水注入水泵，以排除进水管及泵内空气，可从泵体顶端引水杯注入清水，也可用真空泵注水（开动真空泵，排除水泵及管内气体在水充满水泵的同时，起动水泵，打开闸阀，停止真空泵）。
- 3、开启电动机（注意水泵的旋转方向）。
- 4、当电动机正常运转后，逐步开大闸阀，达到所要求的工况后，调节填料松紧。若水泵运转，移

动式混流泵安装，轴承温度等都正常，则可继续运行。

III. Starting

Sequence

1. Close the outlet

sluice valve.

2. Inject

water into pump to remove the air in water-in pipe and pump which can realized

by injecting clear water from the water diversion cup of the pump body end or

by vacuum pump(start the vacuum pump , remove the air from pump and pipes , start

the water pump when the pump is full of water , open the sluice valve , stop the

vacuum pump).

3. Start the

motor(pay more attention on the rotation direction of pump)

4. When the motor runs normally , 移动式混流泵销售 , turn up the

sluice valve gradually , adjust the tightness of padding when getting to the

required working condition.If the pump runs well , the temperature of bearing is

normal , and it can run sequentially.

1、单级单吸离心泵

老的泵型号有BA、B型单级单吸离心泵，80年代，我国根据国际标准和排灌机械实际情况，对离心泵产品进行更新换代研制工作，并生产IB型、IQ型单级离心泵系列产品，漳州市移动式混流泵，已列为国家专业标准和行业标准。

单级单吸离心泵，水由轴向单面进入叶轮，叶轮只有一个，因此称为单级单吸离心泵。其特点是，与混流泵、轴流泵相比，扬程较高，流量较小，结构简单，使用方便。

IQ型单级单吸离心泵（又称轻小型离心泵）是针对国国情并满足用户提出结构简单、重量轻、价格低、性能好和配套方便的要求而设计的，共有84种产品，分3个派生系列，413个规格型号。

泰安金石泵业(图)-移动式混流泵安装-漳州市移动式混流泵由泰安金石泵业有限公司提供。泰安金石泵业有限公司（www.tajsby.cn）是从事“水泵,泥浆泵,混流泵,轴流泵,渣浆泵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。