

八吨吊车厂家 福康机械 八吨吊车

产品名称	八吨吊车厂家 福康机械 八吨吊车
公司名称	济宁福康机械加工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁经济开发区S338与嘉诚路交叉路口东行150米路南
联系电话	19153772888 19153772888

产品详情

怎样清洗八吨吊车的空气滤

空气滤是小型吊车的部件，它在吊车的使用中发挥着作用，八吨吊车价格，为了保持吊车的良好使用，需要对其进行维护，接下来小型吊车生产厂家告诉大家清洁小型吊车的空气滤的方法：

- 1、八吨吊车厂家告诉大家纸质滤芯的空气滤一般在吊车工作一段时间后保养，可以根据环境条件适当延长或缩短。
- 2、维护时取出滤芯，轻轻敲击端面，用压缩空气从滤芯内腔往外吹，也可以用毛刷轻刷沾污表面，八吨吊车厂家，但是不要用油或水清洗。
- 3、八吨吊车惯性油浴式空气滤清器每工作100h左右清洗一次，在清洁的环境中工作时可每隔150到200h清洗一次。
- 4、清洗时，将钢丝域取出放在油中洗干净，并用压缩空气吹干。同时清洗滤清器内的油池，然后加入适量新的机油。

怎么预防八吨吊车磨损

小型吊车的滑轮是起吊物品的一项部件，如果它出现故障的话，就会影响吊车的起吊工作，因此，平时需要注意滑轮的状况，八吨吊车，下面小型吊车生产厂家来为大家介绍预防小型吊车磨损的方法：

- 1、检查八吨吊车滑轮材质是否均匀、滑轮安装是否正确，滑轮绳和轮接触是否良好。

- 2、小型吊车厂家告诉大家要定期检查滑轮磨损情况。
- 3、定期检查八吨吊车心轴和钢丝绳的磨损情况，发现磨损及时更换。
- 4、定期检查轴上定位件是否发生松动，钢丝绳是否跳槽，并及时维护。

1、油管折断。油管折断时可找一根与油管直径习惯的胶皮或塑料管套接。如套接不行严密，两头再用铁丝捆紧，避免漏油。

2、油管决裂。油管决裂时可将决裂处擦洁净，涂上番笕，用布条或胶布环绕在油管决裂处，并用铁丝捆紧，然后再涂上一层番笕。

3、油管接头漏油。可用棉纱环绕于喇叭下缘，再将油管螺母与油管接头拧紧；还可将泡泡糖或麦芽糖嚼成糊状，涂在油管螺母座口，待其干凝后起密封作用。

4、漏油漏水。可根据砂眼大小，选用相应标准的电工用保险丝，八吨吊车哪家好，用手锤悄悄将其砸入砂眼内，即可消除漏油、漏水。

5、油箱损害。机动车在运用时，发现油箱漏油，可将漏油处擦洁净，用番笕或泡泡糖涂在漏油处，暂时阻塞；用环氧树脂胶粘剂修补，作用非常好。

6、沉积杯决裂。用胶布管或塑料管把沉积杯进出油管套上，使油不通过沉积杯直通。

7、进、出水软管决裂。决裂不大时，可用涂有一层番笕的布将漏水处包扎好；如决裂较大时，可将八吨吊车软管决裂处堵截，在中心套上一个竹管或铁管，并用铁丝捆紧。

8、气门绷簧折断。可将断绷簧取下，把断了的两段反过来装上，即可运用。如绷簧断成数节时，可将该缸的进、排气门调整螺钉拆下，使气门坚持封闭状况，让该缸停止工作。

9、风扇皮带开裂。可把断了的皮带用铁丝串联扎好或选用开开停停的方法把八吨吊车开走。

八吨吊车厂家-福康机械(在线咨询)-八吨吊车由济宁福康机械加工有限公司提供。八吨吊车厂家-福康机械(在线咨询)-八吨吊车是济宁福康机械加工有限公司(www.fkdiaoche.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘经理。