

晋襄源 钢模板批发 湖北钢模板

产品名称	晋襄源 钢模板批发 湖北钢模板
公司名称	湖北晋襄源工程机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区伙牌镇工业园
联系电话	13972245384

产品详情

3、墙钢模板容易产生的问题是：墙体混凝土厚薄不一致，截面尺寸不准确。拼接不严，缝子过大造成跑浆。解决办法是：钢模板应根据墙体高度和厚度通过设计，确定纵横龙骨的尺寸及间距，墙体的支撑方法，角模的形式。钢模板上口应设拉结，防止上口尺寸偏大。总而言之，钢模板公司，钢模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性;其支承部分应有足够的支承面积。

为保证具有足够的支承能力和外观质量，用于墩柱和盖梁施工的模板全部采用钢模板。湖北晋襄源工程机械制造有限公司安装墩柱钢模板的步骤如下：

- 1、模板打磨：每次安装墩柱钢模板前对模板采用角磨机抛光打磨，然后涂刷脱模剂。
- 2、模板拼装：墩柱模板采用厂家定型钢模板，安装前进行就地试拼，拼装高度应大于施工墩柱高度；拼装完成后，湖北钢模板，检查模板拼装质量，符合规范要求后安装。
- 3、确定模板平面位置：安装前，放出墩柱模板位置线，以保证墩柱模板平面位置的准确。
- 4、模板安装：采用汽车吊吊装对位、人工拼装，圆柱钢模板接缝处贴双面胶条。
- 5、调整及固定：模板上部用少3根钢丝绳配合手拉葫芦分别连接到临时地锚上，检查其与模板外划的复核线是否重合并指挥人用手拉葫芦进行调整，将模板内清理干净，模板底部承台接缝处，用砂浆封堵。
- 6、搭设施工平台：施工时施工人员施工操作平台采用钢管支架搭成“回”字型断面形式。

拆除期限的规定

模板、支架的拆除期限应根据结构物特点、模板部位和混凝土所达到的强度等级来决定。

1. 非承重侧模板应在混凝土强度能够保证其表面及棱角不致因拆模而受损坏时方可拆除，一般应在混凝土抗压强度达到2.5MPa时方可拆除侧模板。
2. 芯模和预留孔道内模，应在混凝土强度能够保证其表面不发生塌陷和裂缝现象时，方可拔除，钢模板批发，拔除时间应通过试验确定，以混凝土强度达到0.4~0.8MPa时为宜，抽拔时不应损伤结构混凝土。
3. 钢筋混凝土结构的承重模板、支架，应在混凝土强度能承受自重力及其他可能的叠加荷载时，方可拆除，定型组合钢模板，当结构件跨度不大于4m时，混凝土强度达到设计强度等级的50%后，方可拆除；当结构件跨度大于4m时，混凝土强度达到设计强度等级的75%后，方可拆除。

晋襄源(图)-钢模板批发-湖北钢模板由湖北晋襄源工程机械制造有限公司提供。晋襄源(图)-钢模板批发-湖北钢模板是湖北晋襄源工程机械制造有限公司（www.xyjxygs.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：段经理。