

新疆bw160泥浆泵安装 河北祁通泵业

产品名称	新疆bw160泥浆泵安装 河北祁通泵业
公司名称	河北祁通泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市水泵工业区
联系电话	13582228538

产品详情

随着钻孔的深度?直径变化，泥浆泵bw160泥浆泵安装bw160泥浆泵安装bw160泥浆泵安装的排量也相应的能够随时地加以调节。为了达到能够随时改变泥浆泵bw160泥浆泵安装bw160泥浆泵安装bw160泥浆泵安装排量的目的，在泥浆泵的结构中通常设有液压马达或者变速箱。泥浆泵上通常安装有压力表和流量计，从而能够准确地掌握泥浆泵bw160泥浆泵安装bw160泥浆泵安装bw160泥浆泵安装的排量和工作压力力的变化，使钻探人员能够随时地了解泥浆泵的运转情况，同时还可通过压力的变化判断钻孔内的状况是否正常，从而可预防孔内事故的发生。

另外，额定功率以及效率也是泥浆泵的重要性能参数。泥浆泵bw160泥浆泵安装bw160泥浆泵安装bw160泥浆泵安装的输入功率通常是指动力机在单位时间内传递给泥浆泵主动轴的能量。泥浆泵的工作与额定冲次（冲次也称为泵冲，是指活塞在单位时间内的往复次数）时的输入功率称为泥浆泵的额定功率。有效功率也称为水功率，是液体在单位时间内经泥浆泵作用后所增加的能量。泥浆泵有效功率和输入功率的比值称为泥浆泵的效率。

拆卸

- 1、拆卸电钻或面定板，出水管。
- 2、拆卸蜗壳和叶轮蝶母，轻撞叶轮背面，拆键叶轮
- 3、拆凶从动半联轴器，再拆卸键、然后把电机座拆卸，与支撑筒分离。
- 4、拆卸泵座与支撑筒螺栓，使其分开。

5、从轴上拆卸轴套与轴承。

(二)、安装

- 1、对所有零件进行检查是否有缺损，所有纸垫两面都要涂一层薄黄油，在轴承内加上三分之二黄油。
- 2、骨架油封必须注满黄油后放入泵座，再装上轴承。
- 3、轴套内装上O型密封圈后涂上黄油。
- 4、把承装在电机座上，放上纸垫，挡油圈，装上轴与支撑筒用螺钉固定。
- 5、放上纸垫，装上轴承、轴套、键、泵座和叶轮，bw160泥浆泵安装，旋紧叶轮螺母后用手旋转叶轮，转动灵活即可。
- 6、放上纸垫装上泵壳，用螺钉固定并装上滤网。然后再用手拨动叶轮，转动灵活即可。
- 7、泵轴上装上键和从动联轴器，在电机轴上装上键与主动联轴器，然后将电机与电机座螺栓固定。装好后要求与主动联轴器与从动联轴器之间轴向间隙应为1~1.5毫米。

产品特点

立式泥浆泵bw160泥浆泵安装bw160泥浆泵安装结构，安装调试很方便，独特设计的电机和泵体采用联体机座，同心度加工精度高，占地面积大大的减少，缩减了建筑投资。底脚稳固、结构紧凑，精美的铸造和外观处理赋予立式多级泵新的美感，使产品焕发艺术的魅力，可以和很多厂家多级泵媲美。轴承采用精密轴承，精度高，可靠性好，寿命长。

泵轴封采用填料或机械密封，后者为前者的改进型：采用不锈钢、钛化钨、氟橡胶等材料制成，耐高温，运行寿命长，无渗漏，对轴无磨损，保证工作环境整洁。

叶轮及转动磨擦件均采用合金制造，耐腐蚀，不生锈，同时可避免产生锈水，堵塞喷淋等消防器件，延长了水泵使用寿命。

新疆bw160泥浆泵安装-河北祁通泵业由河北祁通泵业有限公司提供。河北祁通泵业有限公司（www.hbqtpump.com）在离心水泵这一领域倾注了诸多的热忱和热情，祁通泵业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐经理。同时本公司（www.zhongkaibeng1.com）还是从事卧式中开泵，大流量中开泵，双级中开泵的厂家，欢迎来电咨询。