

干粉砂浆斗式提升机报价 斗式提升机 大地机械现货出售

产品名称	干粉砂浆斗式提升机报价 斗式提升机 大地机械现货出售
公司名称	曲阜大地机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	曲阜市鲁城街道周公庙东路南
联系电话	18953733502

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：曲阜大地机械制造有限公司

斗式提升机注意事项

- 1.操作斗式提升机时必须遵守“无载起动，空载停车”的原则。也就是先开机，待运转正常后，再给料；停车前应将机内的物料排空。
- 2.工作时，进料应均匀，出料管应通畅，以免引起堵塞。如发行堵塞，应立即停止进料并停机，拉开机座插板，排除堵塞物。注意此时不能直接用手伸进底座。
- 3.正常工作时，料斗带应在机筒中间位置，如发现有跑偏现象或畚斗带过松而引起料斗与机筒碰撞摩擦时，应及时通过张紧装置进行调整。
- 4.严防大块异物进入机座，以免打坏料斗，影响斗提机正常工作。输送没有经初清理的物料时，进料口应加设铁栅网，防止稻草、麦秆、绳子等纤维性杂质进入机座引起缠绕堵塞。
- 5.应定期检查提升机料斗带的张紧程度，料斗与料斗带的连接是否牢固，如发现松动、脱落、料斗歪斜和破损现象，应及时检修或更换，以免发生更严重的后果。
- 6.如发生突然停机的情况，应先将机座内积存的物料排出后再开机。

斗式提升机设备分类

斗式提升机具有运送量大，提升高度高，颗粒物料斗式提升机出售，运转平稳牢靠，寿命长显著长处。适于运送粉状，粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料，如：煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等。斗式提升机首要部件可分为：运转部件、驱动设备、上部设备、中部机壳、下部设备。

1、运转部件

斗式提升机运转部件是由料斗和专用板式链条组成的，NE400采用双排链。

2、驱动设备

驱动设备首要采用多种驱动组合而成的，水泥粉斗式提升机，驱动平台上装有检修架和栏杆，斗式提升机，分为左装和右装两种。

3、中心节

斗式提升机一些中心节装有轨迹，这是为了避免链条在工作中左右摇摆的。

4、上部设备

上部设备的存在，是为了避免链条摆动，干粉砂浆斗式提升机报价，安装有轨迹，也就是双排链、棘轮逆止器和卸料口装有防回料橡胶板。

5、下部设备

下部设备安装有主动张紧设备，NE400首要用沉重箱来做张紧设备。

斗式提升机是一种比较大的大型机械，一般人在购买的时候都喜欢货比三家，但是在这些一般人当中又有很多的人直接在我们公司把想要的斗式提升机选择了，这到底是什么原因呢？听到这种事情很多人都会感觉这些都是我们厂家员工自己吹出来的，但是只要你们去了解一下购买我们斗式提升机的客户很快就会明白，我们的产品质量是有真是保证而不是所谓的吹就有这么多的商家要购买的，换一个角度想能开工厂自己做老板的哪有傻子，不都能把自己的利益算的很好吗，所以我们公司所生产的这一款机械设备大家完全可以放心购买，我们斗式提升机厂家技术人员会不定期为大家介绍斗式提升机的常见问题。

斗式提升机机座堵塞：

1、进料不均匀，忽多忽少，严格控制进料量，空载开车，逐渐打开进料闸门，由机座的玻璃窗孔观察物料上升状态，物料面达到底链轮的水平轴线时，进料闸门不能再增大。

2、回料太大，使提升的物料不能全部进入卸料管而返回机座，

这样机座中物料增多造成堵塞。解决的办法是减少回料。

3、因停电或其它故障突然停车时，提升分支与回行分支质量不等，使提升机产生倒转，料斗内物料倒入机座，再开车时则发生机座堵塞。解决这一问题的办法是在提升机头轮主轴的一侧安装止逆器，防止提升机倒转。

4、胶带打滑，减少了提升机的提升量，使机座内物料增多形成堵塞。解决的办法是增大张紧力，防止胶带打滑。

5、大块异物进入机座造成堵塞，因此提升机进料口处应安装铁丝网，以防事故发生。

干粉砂浆斗式提升机报价-斗式提升机-大地机械现货出售由曲阜大地机械制造有限公司提供。曲阜大地机械制造有限公司（www.shop1441731142559.1688.com）有实力，信誉好，在山东济宁的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进大地机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！