

# 昌乐细石混凝土泵 宏金镓机械设备 细石混凝土泵多少钱

产品名称	昌乐细石混凝土泵 宏金镓机械设备 细石混凝土泵多少钱
公司名称	潍坊宏金镓机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区西环路民主街交叉口南300米路东
联系电话	18906367657 18906367657

## 产品详情

细石混凝土泵主要针对地暖施工的特点而专门开发的砂浆输送设备，适用于地暖工程中细石混凝土泵填充层或砂浆填充层的大面积、的施工。那么您知道细石混凝土泵的工作原理是怎样的吗？

细石混凝土泵有转子式双滚轮型、直管式三滚轮型和带式双槽型三种。转子式双滚轮型混凝土泵，由料斗、泵体、挤压胶管、真空系统和动力系统等组成。泵体密封，泵体内的转子架上装有两个行星滚轮，泵体内壁衬有橡胶垫板，垫板内周装有挤压胶管。动力装置驱动行星滚轮回转，细石混凝土泵价格，碾压挤压胶管，将管内的混凝土挤入输送管排出。真空系统使泵体内保持一定的真空度，促使挤压胶管碾压后立即恢复原状，并使料斗中的混凝土加快吸入挤压胶管内。挤压式混凝土泵的排量，取决于转子的回转半径和回转速度，挤压胶管的直径和混凝土吸入的容积效率。隔膜在泵体内，当水泵将隔膜下方的水经控制阀抽回水箱时，隔膜下陷，料斗中的混凝土压开单向阀进入泵体；当水泵将水箱中的水经控制阀抽回泵体时，压力水使隔膜升起，关闭单向阀，将混凝土压入输送管排出。

细石混凝土泵由泵体和输送管组成，是一种利用压力，将混凝土沿管道连续输送的机械，主要应用于房建、桥梁及隧道施工，它在使用时有时会出现出现泵送无力的现象，这时就要对它进行调整，下面给大家介绍一下调整步骤。

打开补油阀，向主液压缸的闭油路补足油，然后把针阀紧紧地关闭。

使活塞运行数个行程，细石混凝土泵多少钱，此时发动机的转速为1000r/min左右。

在混凝土缸出口处薄薄地涂上一层润滑脂。

左右活塞各做一次高压力试验，将活塞移动到终端，并在活塞的停止位置涂上润滑脂。

用2200r/min的发动机转速进行抽吸，调整舌簧管，直至活塞能在终端位置缩入约50mm（转换

动作)为准。

以上就是我们介绍的细石混凝土泵无力的调整步骤，当出现问题时一定要及时进行调整，调整好了才能够顺利的进行操作，不影响工作进度。

混凝土泵在工程施工过程中占有很大的作用，所以混凝土泵的正常运作是保证正常施工的一个大前提，而清洗混凝土泵也是日常维护的一个步骤，那该如何正确清洗呢？下面就来介绍一下清洗细石混凝土泵的正确方法以及需要注意的问题。

1、在清洗细石混凝土泵之前要准备好清洗球、水、石子、凿子等清洗工具；2、开始清洗要确定是在施工结束后，昌乐细石混凝土泵，将提前准备好的清水和石子倒入搅拌桶内搅拌10-15分钟左右后让清水和石子一起流出；

3、如果搅拌筒内的混凝土不能和石子清水一起流出可使用凿子（适当力度）将其清除；

4、检查切割板和眼镜环，如果细石混凝土泵中的切割板和眼镜环磨损都不严重的话可直接打清水清洗；

5、再对长短管道进行清洗球清洗，同时要开启泵送功能泵送清水清洗；

在清洗细石混凝土泵的同时也有很多需要注意的问题。

1、在清除搅拌筒内的混凝土时不可使用大锤击打的方式，这样会损坏搅拌筒；

2、冬季清洗完细石混凝土泵时要及时将内部的积水放干，否则水泵、水箱和水管会冻坏影响使用；

以上就是清洗细石混凝土泵的正确方法和应该注意的问题，正确的清洗方法是延长细石混凝土泵使用寿命的途径之一。

昌乐细石混凝土泵-宏金镓机械设备-细石混凝土泵多少钱由潍坊宏金镓机械设备有限公司提供。潍坊宏金镓机械设备有限公司（[www.sdhtjj.com](http://www.sdhtjj.com)）有实力，信誉好，在山东 潍坊 的机械及工业制品项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进宏金镓机械设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！