

无锡升降机 林凯设备租赁 工地升降机

产品名称	无锡升降机 林凯设备租赁 工地升降机
公司名称	芜湖林凯建筑设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区龙腾路52号
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

升降机维护方法和安全须知

升降平台的维护方法

- 1)升降机是以电能驱动，液压系统提升，操作中避免不正规操作，确保。升降平台正常有序工作，达到理想卸货水平。
 - 2)液压油三月更换一次，如果使用频率不多.可一年更换一次。液压油必须清洁，换好液压油后必须开机自动升降2到3次，使油缸内的空气排干净，保持足够的空间，保证升降平台可以达到升降额定的起升高度。
 - 3)每周检查升降机各处的连接是否拧紧，升降机厂家，密封圈是否破损.是否缺少液压油，油缸是否漏油都是检查的重点问题，每周必须清洁一次，对起升架，剪叉、线路、油缸进行清理，以免灰尘杂物影响正常工作。
 - 4)承载的升降平台台面需要承载货物均衡，不允许有一方偏载的现象出现，货物升降不容许平台两边站人，升降货物应该尽量保持平稳均速上升。
 - 5)当升降平台出现比较大的故障时，应尽快由专业人员来维修，出现故障以后不用在使用，以免出现意外，造成人员和财物损失。 升降机安全须知
- 1)非专业人员不得随意拆装电器，以防触电或误接。
 - 2)升降机工作平台下面检修时，无锡升降机，必须吊住、支撑升降机工作平台，以防升降机突然下降，造成人员伤亡。
 - 3)不得任意调整溢流阀，液压系统中的每个元件都是在规定压力下工作的，任意调整溢流阀后，升降机租赁，可能会造成液压系统非正常运转，对机器会有不必要的损伤。

4) 液压系统任何部位之间，必须首先卸压，以免压力油喷出，工作台突然下滑。

正确使用升降机电机的方法

电机属于升降机的核心部位，我们一定要对它进行正确的使用，因为正确使用电机就相当于延长升降机的使用寿命，所以掌握正确的方法是很有必要的，那么正确使用升降机电机的方法有哪些呢？

- 1、清洁：定期清理升降机电机上的积灰或者杂物，否则长期积累的灰会落入电机风扇，工地升降机，运行起来会很吃力。
- 2、避免潮湿：切忌雨雪天气在室外使用等，储存期间也要注意选择环境清洁、干燥的地方进行存放。
- 3、避免随意调整溢流阀：厂家在发货前都是事先将升降机的溢流阀调至良好状态的，如果客户在使用中随意调整会造成内部的压力忽大忽小，严重的话会缩短电机的使用寿命。
- 4、接线：严禁接错电源线，在接线时仔细看清楚是380V的还是220V的。
- 5、严禁超载：使用升降机时，避免超负荷运行，这样会给电机带来负担，从而可能烧坏电机。
- 6、散热：在夏天，使用过程中应注意升降机的散热处理，避免温度过高的，防止烧坏线路。

液压升降机是依靠液压缸的往复运动达到升降的目的，因为其结构简单、方便快捷被工业企业广泛应用。在应用的过程中，也出现了一些小问题，今天林凯设备租赁为大家介绍液压升降机的简单故障及解决办法。

有的液压升降机使用一段时间后发现，液压升降机偶尔会发生无操作状态缓慢下降，锁定装置不工作的现象，还有的液压升降机前、后升降系统在运行状态下不协调，致使升降平板在一定程度上发生倾斜。

液压升降机主要由升降液压缸、阀门系统等零部件架构。单向节流阀设置的目的是通过它使液油能够有回路。当电磁阀失电后，由于电液换向阀其中位机能为“O”型，四个油口全部被封住，升降系统便不应该有动作。出现缓慢自动下降分析其原因：

- 1、如果电液换向阀阀芯有磨损，就不能封住油口；或者当电液换向阀失电后两边对中弹簧的对中力不一致，使阀芯偏移，都可能会造成换向阀泄漏，锁定失灵，出现缓慢自动上升。
- 2、有的液压升降机在构成上采用活塞式液压缸，如果液压油在液压回路上存有漏点，那么升降系统就有可能失效，导致液压升降平台在锁定状态下下降。

如果在更换同样型号的转换方向阀门后仍然出现以前的故障。在这种情况下，就要考虑将“O”型的转换方向阀门换成“Y”型的。更换后，在很大程度上就会减轻液压油对阀门的压力。从而使液压升降机使升降液压缸无杆腔、有杆腔保持压力平衡，工作更加稳定，这样无操作状态下自动下降的问题就可以得到解决。

无锡升降机-林凯设备租赁-工地升降机由芜湖林凯建筑设备租赁有限公司提供。芜湖林凯建筑设备租赁有限公司（whlinkai.tz1288.com）是从事“升降机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：潘经理。