

羽奥光伏发电厂家 厂家供应太阳能路灯 赣州太阳能路灯

产品名称	羽奥光伏发电厂家 厂家供应太阳能路灯 赣州太阳能路灯
公司名称	江西羽奥新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路358号
联系电话	15979068627

产品详情

太阳能路灯时是怎么立起来

在安装太阳能路灯的时候，大家首先要确定一下这些路灯的位置，为了保证地基在实际运行过程当中的稳定性，如果发现在一米或者是两米，全部都是较为松软的土质，那么要开挖到更深的层次，然后随着一些开挖的层次不断的加深，要确认一下开挖位置下面是不是难受了更多的东西，像是电缆或者是管道，整个太阳能路灯并没有长时间遮盖一些物体，否则要根据实际情况来更换相关的位置。

在太阳能路灯进行开挖的过程当中，通常来讲，地基的深度就控制在一米到三米之间，根据实际情况来进行决定，太阳能路灯制作，与此同时，开挖之后再行预埋件的浇注，预埋件放置在方形的坑当中，而且整个PVC的穿线管的一端同样也放在预埋件的正中间，另外两顿放在蓄电池的存储的地方，在整个过程当中，要保证预埋件和原本的水平，而在同样的一个水平面上，同时也可以根据现场的实际情况进行决定，保证和道路的平行。

另外在太阳能路灯的安装过程当中，要不停的起用震动棒，保证整体的密封性，根据实际情况，考虑到整个灯的抗风能力，很多安装条件都会宽松很多，更有着一体化的安装服务。

太阳能路灯安装注意事项小型太阳能路灯介绍

使用时，为了确保外观美观和电池组更好地接收太阳辐射，请每六个月清洁一次电池组上的灰尘，但不要用水从下到上冲洗。太阳能路灯控制器的连接。应尽可能使用防水控制器，以确保长期稳定性，并防止用户随意改变照明时间。如果使用非防水控制器，因为接线端子向下，所以接线弯曲成U形，锂电池太阳能路灯，从而防止水从线路流入控制器。

应该说服客户使用质量更好的铜芯线。由于导电性，电流和电压会在输出过程中损失，这不仅增加了功耗，而且在严重的情况下会导致发光二极管驱动电源的故障。我曾经在某个建筑工地发现了一个问题。

驱动电源的参数设置正确，实验室一切正常。然而，安装在灯头上后，灯亮了15秒就熄灭了。

太阳能路灯电池在充电或储存过程中会轻微产生可燃气体(氢气)，因此不要将电池放在中央储存温度为10-25 的地方，因为那里容易产生火花以防止阳光直射。

在农村安装太阳能路灯要多少钱

- 1.根据工作现场的实际照明需要，农村太阳能路灯制造商应确定灯具和镇流器的安装位置和方式，然后根据灯具到镇流器触点的距离和镇流器到220伏电源触点的距离，准备相应长度的三芯电缆(配有灯具的电缆可以使用，如果距离不超过2米)。
- 2.当灯与镇流器触点之间的距离超过2m时，应更换三芯电缆。也就是说，用内六角扳手拧下灯壳的六个内六角螺栓，拉出灯体部分，取下灯提供的三芯电缆，然后按照原来的接线方法连接准备好的三芯电缆。
- 3.用套筒扳手拧下镇流器盒盖上的紧固螺栓，以太阳能电池板的价格取下盒盖，将灯三芯电缆的一端通过镇流器输出端口的引入装置引入镇流器腔内，将红线、黑线(或蓝线)和黄绿色线分别连接到镇流器的4、5、6号接线端子上，然后拧紧压紧螺母。
- 4.将制备好的三芯电力电缆的一端通过镇流器输入端口的引入装置引入镇流器腔内，然后将L线(火线)、N线(零线)和地线分别连接到镇流器1、2、3位置的接线端子上，赣州太阳能路灯，拧紧压紧螺母。
- 5.关闭压载箱盖并拧紧紧固螺栓。后，根据防爆要求，将三芯电缆的另一端连接到220伏电源，价格为太阳能电池板。
- 6.更换灯泡时，首先切断电源，检查吊链是否正确悬挂，然后用内六角扳手转动灯罩上的六个内六角螺栓，小心地拉下灯体，将灯体从灯盖罩上分离，拧下旧灯泡，换上新灯泡。

羽奥光伏发电厂家(图)-厂家供应太阳能路灯-赣州太阳能路灯由江西羽奥新能源科技有限公司提供。江西羽奥新能源科技有限公司(www.jxyuao.com)是从事“光伏发电,太阳能路灯,道路灯,景观灯,庭院灯,LED路灯”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：余经理。