

3	CPU414-3	6ES7 414-3XM05-0AB0
4	CPU315-2 DP	6ES7 315-2AH14-0AB0
5	PROFIBUS 标准电缆	6XV1 830-0EH10
6	RS485总线连接器	6ES7972-0BB42-0XA0
7	STEP7 V5.5 SP2	
8	Windows XP SP3	

?1

2. 组态2.1配置S7-400站点

S7-400???????????

序号	说明	
1.	创建新项目并在项目中插入S7-400站点	
2.	打开硬件组态，组态S7-400站点	