

Flash	模块内故障	更换新模块
-------	-------	-------

?:On-?;*-???;Flash-??

3.2通过用户程序诊断

DP/DP Coupler??????????

- DPV0????
- DPV1????
- S7 DP????

????????????????????

3.2.1 DPV0主站系统模式下诊断

?DP/DP Coupler????????????

.????????6ES7 158-0AD01-0XA0????????6ES7 158-0AD00-0XA0?

.????DPV0????(??V2.2.3????)

????????11??,??6????????(??0-5??)?5????????(??6-10??)????????????????????:

字节	位	含义
站状态1-3	0	1:Profibus主站与模块通讯中断
	1	1:模块数据交换未准备好
	2	1:主站与模块有非一致性的数据在交换
	3	1:外部诊断使能
	4	1:模块不支持所组态的功能
	5	1:主站未能应答模块
	6	1:所组态的模块与实际不一致
	7	1:模块被另一个DP主站系统所组态
2	0-7	0:所有位一直为0
Profibus主站地址	3	- Profibus主站地址
设备识别码	4	80H:DP/DP Coupler
	5	70H:DP/DP Coupler