

黄山锂电池叉车 芜湖中力叉车公司 锂电池叉车维修

产品名称	黄山锂电池叉车 芜湖中力叉车公司 锂电池叉车维修
公司名称	芜湖卓展工业设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商建材八街14幢1563-1564
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖卓展工业设备销售有限公司

在扭叉车钥匙时叉车启动机没有任何反应。这类故障通常作以下几方面检查：

1：叉车的启动电瓶有没有电压以及检查电瓶桩头有没有松动。

故障排除办法：给电瓶充电或更换新电瓶，将电瓶线桩头拧接牢固。

2、叉车电路和钥匙思维开关有没有接触不良或者断路。

故障排除办法：维修或更换钥匙思维开关，维修电路。

3、启动马达有没有端电压以及启动马达触点有没有烧坏。

故障排除办法：维修线路或更换马达银触点。

4、启动马达的电磁开关有没有电压或者烧坏。

故障排除办法：维修启动马达电磁开头或者更换新件。

拣选叉车

拣选叉车又称拣货叉车，货叉和人站立脚踏板安装于内滑架上，随装卸装置一同进行上下运动，而且操作者能够作用于其两侧，锂电池叉车维修，拣选储存在两侧货架的物品。拣货叉车升高度是为4到6米，。拣货叉车转弯半径小，适合狭小通道、高层货架库房。

堆垛叉车

堆垛叉车又称码垛叉车，指对成件托盘货物进行装卸、堆高、堆垛和短距离运输作业的轮式搬运车辆。堆垛车拥有门架，但是不像其他举升式叉车一样拥有驾驶室，主要是为了灵活的搬运和堆高作业。

叉车使用技巧

- 1、起步前应观察越野叉车四周情况，(气压或制动的车辆，制动气压表读数须达到规定值方可起步)确认安全后鸣笛起步。
- 2、行车前应检查是否带齐证件，严禁缺证、少证、无证驾车。
- 3、厂内叉车司机在行驶时必须严格遵守《厂内交通安全管理标准》和《安全生产守则》。
- 4、按规定项目、标准检查车辆各部技术状况，使叉车处于完好状态。
- 5、厂内叉车行驶时不得将货叉升得过高。进出作业现场或行驶途中，锂电池叉车租赁，要注意上空有无障碍物刮撞。禁止急刹车和急转弯。
- 6、厂内叉车行驶时货叉底端距地高度应保持300~400毫米，锂电池叉车销售，门架须后倾。
- 7、厂内叉车载物行驶在超过7°和用高于一档的速度上下坡时，黄山锂电池叉车，非特殊情况不得使用脚制动器。
- 8、在进行物品装卸过程中，必须用制动器制动叉车。如果用吊车装卸工件，司机必须离开驾驶室。

黄山锂电池叉车-芜湖中力叉车公司-锂电池叉车维修由芜湖卓展工业设备销售有限公司提供。芜湖卓展工业设备销售有限公司(www.zhonglichache.com)位于芜湖市经济开发区九华北路336号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前芜湖中力叉车在堆垛搬运机械中享有良好的声誉。芜湖中力叉车取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。芜湖中力叉车全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。