

大型搅拌车 河南搅拌车 良泽工贸

产品名称	大型搅拌车 河南搅拌车 良泽工贸
公司名称	十堰良泽工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省十堰市白浪汽配广场20栋26号
联系电话	18671907100

产品详情

搅拌车手刹至关重要，养护、检查手刹是车主们不可或缺的，手刹的效能也会随使用次数的增加而下降，很多时候就是因搅拌车车主自以为已经把手刹拉上了，其实由于手刹失效或拉的位置未到其工作点而发生事故，因此需要定期检查手刹的效能。

搅拌车手刹系统都是作用在后轮上的。而因为后轮制动器的形式不同，手刹又有两种工作环境：在安装鼓式制动器的后轮上，由于鼓式制动器本身就可以兼作驻车制动器。

- 1.混凝土搅拌车启动之前，应把搅拌筒操作手柄放在“停止”位置。
- 2.启动小型混凝土搅拌车的发动机后，应使搅拌筒在低速下转动10分钟左右，搅拌车销售，使液压油温升到20 以上后方可工作。
- 3.混凝土搅拌车在露天停放时，装料前应将搅拌筒反转，将积水和杂物排出，以保证混凝土的质量。
- 4.小型混凝土搅拌车在运输混凝土时，要保证滑斗放置牢固，大型搅拌车，防止因松动造成摆动，河南搅拌车，在行进中影响行人或影响其它车正常运行。

轮胎是混凝土搅拌车的基本的组成部分，承载着全车的重量，搅拌车公司，所以磨损量较大。轮胎出现这些情况表明该换新的了。

胎面花纹磨损指示线

新款轮胎比过去的老式产品多了一项人性化设计：胎面花纹磨损指示线。当磨损到达程度这些隐藏在胎面沟壑中的指示线就呈现出来。胎面花纹磨损指示线为扁平的橡胶条，与胎面纵向垂直镶嵌在胎面沟壑中。如果混凝土搅拌车轮胎上的几乎所有指示线都清晰可见，意味着你需要尽快更换轮胎了。

大型搅拌车-河南搅拌车-良泽工贸由十堰良泽工贸有限公司提供。“水泥搅拌车,洒水车,运输车,自卸车”就选十堰良泽工贸有限公司（www.sysnjbc.com），公司位于：湖北省十堰市白浪汽配广场20栋26号，多年来，良泽工贸坚持为客户提供好的服务，联系人：戴经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。良泽工贸期待成为您的长期合作伙伴！