

衢州卧式带锯床推荐厂家常用指南

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 衢州卧式带锯床推荐厂家常用指南 |
| 公司名称 | 浙江顶峰机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江缙云县壶镇镇兴达路159号 |
| 联系电话 | 13906889828 13906889828 |

产品详情

顶峰机械与您分享：

立式带锯床在锯切不同材料的工件时要选择不同类型的锯条，这一点非常重要，关系到是否能加工出符合要求的工件。在立式带锯床运转的过程中，不可以中途进行变速，必须要以一定的速度进行锯切，而且锯料的位置要放置正好夹持牢固，在锯料将要锯断时要加强观察，注意相应的安全操作，卧式带锯床推荐厂家，工作完毕之后要及时切断电源，把各个操作手柄放回到空位置上，并及时打扫加工时的废屑。

浙江顶峰机械金属带锯床 现货供应，厂家直销，价格放心，质量有保障！

顶峰机械与您分享卧式带锯床

卧式带锯床的锯架水平或倾斜布置，沿垂直方向或绕一支点摆动的方向进给，锯带一般扭转40°，以保持锯齿与工件垂直。卧式又分为剪刀式、双立柱、单立柱式带锯床;根据使用情况分为手动型(经济型手动送料手动切割物料)、自动型;根据使用控制器的自动化程序可分为手动型(半自动送料)全自动型(自动送料自动切割)

顶峰机械与您分享：

卧式金属带锯床安全技术操作规程：

1、将锯条套到两轮上，并卡入导向轮和导块中，用扭力扳手转动张紧螺杆张紧锯条，张紧扭力为20-25N

.m，听到扭力扳手发出咯咯声或看到指针读数即可。

2、点动运转按钮，检查锯条是否按逆时针运转。检查其它按钮是否正确。

3、调整溢流阀，将液压系统压力调至1.8MPa（看压力表），检查有无管路漏油，油箱内油液中若有气泡，说明回路中存在空气，重新紧固各管接头，让油缸空行程动作数次，排出缸内空气为止。

浙江顶峰机械金属带锯床 现货供应，厂家直销，价格放心，质量有保障！

衢州卧式带锯床推荐厂家常用指南由浙江顶峰机械有限公司提供。浙江顶峰机械有限公司（www.hengsimai.com）为客户提供“金属带锯床,带锯条制造,金属带锯床,卧式金属带锯床,立式金属”等业务，公司拥有“顶峰机械”等品牌，专注于锯床等行业。欢迎来电垂询，联系人：吴先生。同时本公司（www.dingjix.com）还是从事金属带锯床，立式金属带锯床，卧式金属带锯床的厂家，欢迎来电咨询。