

除尘器厂家电话 芜湖创新 景德镇除尘器厂家

产品名称	除尘器厂家电话 芜湖创新 景德镇除尘器厂家
公司名称	南陵县创新工程设备机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市南陵县三里镇峨岭村李冲自然村
联系电话	13855335929

产品详情

低温储罐充排液同时进行的问题

有不少场合要求供应气体不断，对于有两个以上的罐是满足要求的。但对于只有一个低温储罐的情况下，能不能连续供气，关键就在于低温储罐能否实现充排同时进行的问题。若用罐车向固定式低温储罐充灌液体，一般来说充排同时进行应具以下条件：

- 1、固定低温储罐的工作压力应在0.02Mpa以上。
- 2、充灌液体过程中应经常调整上部进液阀和液体进出口阀，因为从上部（顶部）进液可使罐内压力下降，从下部（底部）进液可使罐内压力上升。
- 3、充排液同时进行，如果从下部（底部）进液，仍无法满足使用压力要求，可打开和调整增压阀的开启大小，景德镇除尘器厂家，以保持罐内压力稳定。

使用水泥罐搅拌车时，应注意以下事项：

- 1、液压系统压力应符合使用说明书中的规定，不得随意调整。液压油的油质和油量应符合原定要求。
- 2、搅拌车装料前，应先排净拌筒内残存的积水和杂物。在运输过程中要不停的转动，以防混凝土离析。搅拌车到达工地和卸料之前，应先使拌筒全速以14—18转/分转动1—2分钟，然后再进行反转卸料。反转之前，应使搅拌筒停稳不转。
- 3、环境温度高于+25摄氏度，从装料、运输、到卸料延续时间不得超过60分钟，环境温度低于+25摄氏度，除尘器厂家电话，上述时间不得超过90分钟。

水泥搅拌罐车是一种车辆，并不是所有会开车的司机都会开搅拌车，如果操作不当会引起翻车、液压泵、马达、减速机过快磨损甚至出现严重后果。所以应该如下应对：

1. 起动搅拌车之前，应把搅拌筒操作手柄放在“停止”位置。
2. 搅拌车起动发动机后，应使搅拌筒在低速下转动10分钟左右，使液压油温升到20 以上后方可工作。
3. 搅拌车在露天停放时，装料前应将搅拌筒反转，将积水和杂物排出，布袋除尘器厂家，以保证混凝土的质量。
4. 搅拌车在运输混凝土时，工厂除尘器厂家，要保证滑斗放置牢固，防止因松动造成摆动，在行进中打着行人或影响其它车辆正常运行。

除尘器厂家电话-芜湖创新(在线咨询)-景德镇除尘器厂家由南陵县创新工程设备机械厂提供。南陵县创新工程设备机械厂（www.nlxczgc.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。芜湖创新——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖市南陵县三里镇峨岭村李冲自然村，联系人：李经理。