

电子数显拉力试验机厂商 宝大仪器质保两年 电子数显拉力试验机

产品名称	电子数显拉力试验机厂商 宝大仪器质保两年 电子数显拉力试验机
公司名称	东莞市宝大仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区石美社区上蓬庙村2号厂房1楼C区
联系电话	13686200862

产品详情

如何校准拉力试验机

机器运行都有一个数值，但是长时间使用之后数值就会变的准确，那么如何校对拉力试验机的数值呢？我们特地咨询了宝大仪器的工作人员，他们给出了一些校对拉力试验机的方法。需要先进入计算机校正页面，记录计算机显示的力量值，接下来就是拉力试验机的速度校正了，将速度机的数值设置初始值，在控制面板上选择调整速度值，这样的误差会变得非常小，几乎在1%之内

电子数显拉力试验机校准仪是否需要购买

用电子数显拉力试验机校准仪来进行校准是电子数显拉力试验机的一个必须的方式。但是，在很多人看来，买了一台电子数显拉力试验机，还需要购买一台电子数显拉力试验机校准仪，看上去有一点的不能接受。而且，一台电子数显拉力试验机校准仪是可以对不同的电子数显拉力试验机进行校准的。那么，可不可以进行一个共同合用一个电子数显拉力试验机校准仪的情况呢？显然，这个是可以通过厂家来协调的。宝大仪器认为校准仪是必须的，通用校准仪也是可以的。

拉力试验机如何操作，这是很多人买到之后问工作人员的问题，那么宝大仪器的工作人员

就给出了一套规范的操作流程，希望能帮助到大家。首先需要新建一个试验记录，输入拉力试验机的参数，参数输完之后，将试样放置在夹具的中心位置，设置好拉力试验机的参数就可以进行试验了，要注意试验的速度不要太快，否则试验的结果会不准确。试验完成可以打试验报告了。