

铆钉拉力试验机报价 宝大仪器测试数据准 惠州铆钉拉力试验机

产品名称	铆钉拉力试验机报价 宝大仪器测试数据准 惠州铆钉拉力试验机
公司名称	东莞市宝大仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区石美社区上蓬庙村2号厂房1楼C区
联系电话	13686200862

产品详情

拉力试验机的操作规范

正确规范的使用拉力试验机，不仅可以保证安全，也能保证机器的寿命有所延长。那么拉力试验机的操作规范有哪些呢？这个还是的生产拉力试验机的宝大仪器来说，在操作拉力试验机之前，要保证所有的线路都已经接通，并且至少预热15分钟，是为了包装传感器的稳定。根据试验合理设定上下限块的位置，是为了防止拉力试验机在运行的时候对夹具和试样造成损害。

拉力试验机如何保养

关于拉力试验机如何保养的问题，宝大仪器是这样建议的。对于拉力试验机的机台部分，要记得经常擦拭，保持清洁很重要。然后就是控制箱的显示面板，在擦拭的过程中要选择干布，切记不要用湿布。还有就是电镀的部分，因为很亮，所以机油擦拭，这样才能保证它一直光亮。的就是不用的时候，要记着关掉电源，这样可以使拉力试验机的寿命更长。

拉力试验机如何操作，这是很多人买到之后问工作人员的问题，那么宝大仪器的工作人员就给出了一套规范的操作流程，希望能帮助到大家。首先需要新建一个试验记录，输入拉力试验机的参数，参数输完之后，将试样放置在夹具的中心位置，设置好拉力试验机的参

数就可以进行试验了，要注意试验的速度不要太快，否则试验的结果会不准确。试验完成可以打试验报告了。