

# 昊洲矿业 手持式螺母装卸器配件及名称 螺母装卸器

产品名称	昊洲矿业 手持式螺母装卸器配件及名称 螺母装卸器
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

锚杆装卸器具有安全防爆、扭矩大、重量轻、体积小、结构简单、维修方便等特点。能够满足煤矿井下气压波动大条件下的使用要求，本厂生产的气可用于U型钢支架和锚杆支架螺母的旋紧与拆卸、树脂锚杆的搅拌，保证了U型钢支架和锚杆支架的使用性能，提高支护质量。还可广泛应用于汽车、造船、石油化工、机动车辆、工程建筑等行业。

### 二、技术参数：

使用螺帽范围 M34-46

机重 (Kg) 8

扭距 2800N.m

工作耗气L/S 14

方头尺寸mm 19.05

## 锚杆螺母安装机常见故障排除方法

故障现象 可能原因 排除方法

安装机不转或转速变慢 安装机放松后工具无法停止转动 马达节气阀或进气口异物堵塞

转子叶片磨损或 齿轮部分损坏或轴承损坏 节气阀O型圈磨损或不在定位

检查清除异物 更换转子叶片 更换齿轮或轴承

安装机不能停止转动 节气阀O型圈磨损或不在定 节气阀杆弯曲变形 更换O型圈  
更换节气阀杆

马达不转 转子为异物堵住 轴承被烧坏 空气压力过低 清除异物更换轴承 加大气压至要求值

安装机不转而排气量大 转子叶片被堵住 马达转子因生锈而被卡住  
检查清除异，清除锈蚀，加注润滑油

安装机扭力逐渐降低但回转正常打击部零件变形磨损 缺少润滑油

转头、套筒磨检查更换破损零件 加注润滑油 更换转头、套筒

安装机转速变慢或只见少量空气从排气口排出，气道可能为异物堵塞，马达内部为异物堵住

调试旋钮被关闭，检查清除气道异物，手持式螺母装卸器配件及名称，检查清除马达内部异物，调整调试旋钮

## 气动扳手 风炮 木板拼版模具 拆卸专用工具

气动锚杆安装机使用及维修事项：

- 1、风炮润滑使用锭子油、缝纫机油(针车油)，切勿使用一般机油或回收机油，螺母装卸器，否则将严重损坏内部机件。
- 2、作业时请在8~12kg/cm<sup>2</sup>空气压力下使用本工具，过低的气压会无法发挥工具的能力，过高的气压会迅速减少工具的寿命。
- 3、如果没有加油器，请在工作前、后向本机的注油口加油，这样能使本机发挥功能。
- 4、定期查看过滤装置内是否有污水与杂质，若有，应及时排水排污(一般为1次/周)
- 5、查看空气软管及接头有无漏气及松动，以防进入气动工具内的压缩空气压力不够。

6、查看气动工具本身及气动工具附件是否连接可靠，以防高速转动时损坏工具或伤到人。

7、非气动工具附件一律不得用于气动工具上。汽车维修行业，造船，手持式液压锚杆螺母装卸器技术条件，冶金矿业，油田，铁路及重型机械螺栓卸装！！

昊洲矿业(图)-手持式螺母装卸器配件及名称-螺母装卸器由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。山东昊洲矿业安全装备有限公司（[www.haozhoukuangye.com](http://www.haozhoukuangye.com)）为客户提供“顶板离层仪,顶板动态仪,液压回柱器,锚杆拉力计,锚索张拉机具”等业务，公司拥有“昊洲矿业”等品牌，专注于安防设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：马经理。