

## 6不锈钢正压送风机 力拓诚信认证厂家 HLF 6不锈钢正压送风机厂家

产品名称	6不锈钢正压送风机 力拓诚信认证厂家 HLF 6不锈钢正压送风机厂家
公司名称	德州力拓空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市腾庄工业园
联系电话	15053417322 15053417322

### 产品详情

HLF-6不锈钢正压送风机叶片的扭曲程度以及能充实利用

HLF-6不锈钢正压送风机叶片的扭曲程度以及能充实利用外径处线速度较大的叶片部门来转达能量，HLF-6不锈钢正压送风机厂家，通常接纳指数更小的变环量计划，这将增大叶轮内流线由内向外的偏移程度，在叶片根部会产生不停外的径向分力，因而大大增长了叶片外径处的二次流丧失，HLF-6不锈钢正压送风机型号的事情性能。正压送风机是指向逃生楼道里送风的风机。它将室外风压送入室内。当建筑物发生火灾时，会产生大量烟雾、有毒气体并遮挡视线，通过正压送风机给逃生的消防楼梯送风，使室内的烟雾不能抵达楼梯，给人们逃生创造条件 安装正压送风机的时候都有哪些注意事项 风机安装时应对各部件进行检查，机件是否完整，HLF-6不锈钢正压送风机厂家，各部件联接是否紧固。正压送风机安装时注意保持风机的水平位置，对风机与地基的结合面和出风管的联接等，应调整使之自然吻合不得有强行联接，不允许将管道重量加在风机的部件上。

HLF-6不锈钢正压送风机当屋顶风扇达到正常转速时，应检查风扇各相的输入功率

HLF-6不锈钢正压送风机当屋顶风扇达到正常转速时，应检查风扇各相的输入功率是否正常，风扇的运行电流不能超过其额定电流。

如果工作电流超过额定电流，请检查风扇电压是否正常。屋顶风扇的二速风扇处于试运行状态时，HLF-6不锈钢正压送风机厂家，应首先启动低速，HLF-6不锈钢正压送风机，并正确检查旋转方向。启动高速风扇时，风扇必须一直保持静止直到风扇静止，以防止

高速反向旋转导致开关跳闸并损坏电机。

HLF-6不锈钢正压送风机性能：一般用在楼梯间和电梯前室，使有毒烟气不能进入。楼梯间因为是上下联通的，所以加压送风口可以同时开启，只要送风均匀即可，所以一般隔2或者3层做自垂百叶送风。而前室却是不联通的，所以火灾时为了利于逃生，是考虑打开着火层和相邻层的风口，所以要做成电动风口。一般用280度防火阀代替，280度时熔断关闭。与消防系统的联动就是，发现火灾信号----打开加压风机---打开着火层及相邻层前室的风口。

6不锈钢正压送风机-力拓诚信认证厂家-HLF-6不锈钢正压送风机厂家由德州力拓空调设备有限公司提供。6不锈钢正压送风机-力拓诚信认证厂家-HLF-6不锈钢正压送风机厂家是德州力拓空调设备有限公司（[www.dzfjsb.com](http://www.dzfjsb.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李经理。