

# 立式无塔供水 九江无塔供水 昌发不锈钢罐

产品名称	立式无塔供水 九江无塔供水 昌发不锈钢罐
公司名称	南昌昌发不锈钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌县小蓝经济技术开发区定埠路
联系电话	13517080302

## 产品详情

### 不锈钢水塔的安装方法和维护

#### 安装方法：

- 1.本系列水塔一般可安置于楼顶。2T以下水塔不需单独基础，无塔供水设备厂家，3T以上立式水塔单独制作基础，水塔就位后按联接孔尺寸接管即可使用。对立式（平底）水塔，可其底部铺上一层细砂，使基均匀接触。卧式水塔和小于3T的立式水塔均带脚架，安装时须把脚架垫平。
- 2.排污口作为清理污垢之用，可接排污，亦可装上螺纹堵头就地排污，由用户根据情况处理。
- 3.溢水口用作水塔排气和浮球阀失灵时溢水之用，可接排污，亦可让其就地排水。
- 4.立式（平底）水塔，其底边备有带孔凸缘，安装时可用铁丝与墙体拉紧固定或在单独基础上打膨胀螺钉固定。
- 5.浮球阀应定期（一般1~3月）进行检查，若发现失灵应及时维修。

#### 组合不锈钢水塔清洁及维护：

由于不锈钢水塔用是304不锈钢板材料制造，能较长时间保持水质清洗，但是随着用户所在地理位置不同，使用水资源的清洁状况不同，箱体内常积聚杂质与沉渣，因此要定期清洗。

A.清洗周期：清洗周期不超过一年，每半年清洗一次。

B.清洗方法：

- 1.关闭进水阀门，立式无塔供水，打开排污孔堵头（或阀门），使用水塔中的余水排尽；
- 2.带有爬梯的水塔可沿爬梯爬入水塔内，不带爬梯的水塔则可用竹梯2个（高度适中），分别架于水塔内外侧，鹰潭无塔供水，在有人保护的情况下就可以爬入水塔；
- 3.用干净拖把或抹布对水塔周围和底部进行抹擦，底部积垢严重的，可用软毛巾加去污粉擦洗；
- 4.打开进水阀门，放入适量清洗洗桶壁及底部，使污垢从排污口排污，必要时可反复进行多次，直至满意为止；
- 5.旋紧排污堵头，打开进水阀门，让水塔重新装水，清洗工作结束。

#### 不锈钢方形水箱安装注意事项？

- 1、提供安装电源和检查密封用的清水；
- 2、安装水箱前，按照说明书上的要求安装支撑条；
- 3、不能在水箱的旁边用火，进行焊接的时候，要做好安全防范措施，不要使火星溅到水箱板上；
- 4、在水箱的周围不要堆放大型的杂物，无塔供水设备厂，保证有足够空间方便检查和安全；
- 5、不要用坚硬的物品敲打水箱；
- 6、水箱无论是大或是小都要放置在承重的梁架上；
- 7、水箱安置时不要低于或是高于机组配置，就是与机组配置在同一水平面上；
- 8、水箱的进出水管一定要用橡胶绕性街头，以免管子膨胀；
- 9、水箱安置在水平面上，不能出现有积水的情况；
- 10、水箱安置的位置要干净，以免污染物流入水箱内。

立式无塔供水-九江无塔供水-昌发不锈钢罐由南昌昌发不锈钢有限公司提供。南昌昌发不锈钢有限公司（[www.nccfbxg.com](http://www.nccfbxg.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昌发不锈钢——您可信赖的朋友，公司地址：南昌县小蓝经济技术开发区定埠路，联系人：李经理。