

湖南混凝土泵 红海混凝土输送泵视频 混凝土泵定制

产品名称	湖南混凝土泵 红海混凝土输送泵视频 混凝土泵定制
公司名称	巨鹿县红海机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邢台邢湾镇辖区内
联系电话	13483952460

产品详情

在进行场地布置时，小型混凝土输送泵液压支腿按操作要点快速支撑好。开始泵送时，混凝土搅拌地泵应处于慢速、匀速运行的状态，然后逐渐加速。同时应观察混凝土搅拌地泵的压力和各系统的工作情况，待各系统工作正常后方可以正常速度泵送。

泵送时，小型混凝土输送泵机料斗内的混凝土存量不能低于搅拌轴，以避免空气进入泵管引起管道振动。当小型混凝土输送泵送过程需要中断时，混凝土泵厂家，其中断时间不宜超过1h.并应每隔5~10min进行反泵和正泵运转，以防止管道中因混凝土泌水或坍落度损失过大而堵管。

软管操作过程应注意以下三方面操作细节：1.开始或停止泵送混凝土时应与前端软管操作人员取得联系。前端软管的弯曲半径应大于1m，操作人员不准站在管子出口处，防止混凝土料突然喷出伤人。2.输送管道要固定、垫实，混凝土泵批发，严禁将输送软管折弯，以免软管。管线堵塞时，经处理后进行泵送时，软节末端会急速摆动，混凝土可能瞬间喷射，工作人员不得靠近软管。3.切不可站在建筑物的边角，手握末端软管，软管的摇晃或混凝土喷射，湖南混凝土泵，有可能导致操作人员坠楼的危险。

混凝土输送泵提高施工效率的好方法！使用时要注意应在料斗上安装筛网，将较大的石块隔离出来，可以避免输送管道被堵塞，发现有较大的物料时，应及时将其清理出来。在使用前要注意检查泵液压表及各部位的工作状态，一般堵塞容易出现在出料口，这时我们可以将泵机反转，将堵塞物回流，搅拌均匀后再继续泵送。如果没有解决堵塞的问题，就应停机后拆泵将堵塞物清理。泵送过程中要保持连续输送混凝土，混凝土泵定制，防止管道内的浆料产生结块或沉淀，如果停止送料超过半个小时，应清洗干净后再泵送。

湖南混凝土泵-红海混凝土输送泵视频-混凝土泵定制由巨鹿县红海机械制造有限公司提供。巨鹿县红海机械制造有限公司（www.honghaijixie888.com）是从事“混凝土输送泵,二次构造柱泵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：龚经理。