

# 注浆配件批发 东瀚矿业工程 注浆配件

产品名称	注浆配件批发 东瀚矿业工程 注浆配件
公司名称	山东东瀚矿业工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	曲阜市王庄镇李庄西村镇公路南
联系电话	15275767626

## 产品详情

### 注浆配件

### 注浆配件

新型式注浆机又称为式注浆泵，式注浆机不仅可以泵送灰砂浆，注浆配件，水泥浆、纸浆等高浓度、高粘度的物料，配上空压机和喷，还可进行喷涂作业。式注浆机是矿山井巷、铁公路、水电工程、岩土边坡、地下工程、地铁和市政建设等注浆以及钢铁、化工中的高炉喷补和建筑墙面喷涂的设备。

排浆量：7m<sup>3</sup>/h

工作压力：0-16Mpa

电机功率：11KW

噪声功率级：110dB(A)

出浆口直径：32mm

吸浆口直径：38mm

外形尺寸：1700\*700\*960mm

整机重量：500kg

注浆配件矿用封孔器的使用操作与故障排除

1. 密封装置必须使用直，严禁将其推入。
2. 当使用调节阀时，它具有一个压力计，注浆配件批发，以监控管道的良好秩序(开启压力必须大于1MPa)是禁止的，移除工作完成的高压水管，移除高压水管，注浆泵配件，完成工作，将其密封到原来的形状，取出密封装置并放置使用。
3. 孔洞封口机必须放置在钻孔内，严禁暴露于孔外。当暴露在孔的外面时，延伸的溢出倾向于爆裂。建议将软炭质量放入1米以上的硬煤钻孔内，矿用注浆配件，放入0.5米以上的钻孔内。

#### 高压注浆配件操作流程步：

- 1、检查油箱液压油是否充足，如液压过低应及时添加；
- 2、检查电机和油泵，应能轻松盘动数圈；
- 3、将注浆机压力表开关打开，溢流阀调压手轮松开；
- 4、将吸浆管放入清水中以便试机，点动电机开关检查旋转方向是否正确；
- 5、检查电液阀和行程开关通断是否正常；
- 6、启动电机，将油压调至1-2Mpa试运行3分钟后，将混合器放浆阀开启一定程度，将油压调至设定压力，然后停机，准备正式工作。

注浆配件批发-东瀚矿业工程(在线咨询)-注浆配件由山东东瀚矿业工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东东瀚矿业工程有限公司（[www.dhjgcl.com](http://www.dhjgcl.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.dhfmhcl.com](http://www.dhfmhcl.com)）还是从事防灭火材料，矿用防灭火材料，矿用防火阻化剂的厂家，欢迎来电咨询。